

# MODEL L - QUBE & CORE



## JEDNODUCHÝ SPRIEVODCA ŠTARTOM RÝCHLY SPRIEVODCA SPUSTENÍM

1. POLOŽTE VÝROBOK NA ROVNÝ PODKLAD A POMOCOU VODOVÁHY HO VYROVNAJTE.  
**TOMUTO DETAILU VENUJTE ZVLÁŠTNU POZORNOSŤ, AK VÝROBOK NIE JE PERFEKTNE  
UMIESTNENÝ V ROVINE, MÔŽU BYŤ NESPRÁVNE VYHODNOTENÉ ÚDAJE SNÍMAČA DYMU  
A TAK SA VYSKYTNÚŤ SÚVISIACE PORUCHY.**



2. SKONTROLUJTE, ČI JE POWER BANKA NABITÁ, MINIMÁLNE NA 4 LED diódy



3. HORÁK VYČISTITE KEFOU A VYSÁVAČOM, SPODNÝ ROŠT MUSÍ BYŤ ÚPLNE BEZ ZVYŠKOV POPOLA



4. ZÁSOBNÍK NAPLŇTE KVALITNÝMI PELETAMI AŽ 1CM OD OKRAJA, PELETY ZHUTNITE POTRASENÍM ZÁSOBNÍKA.



4. NA VRCHNÚ VRSTVU PELIET NALEJTE ŠPIRÁLOVITO ZAPALOVACÍ GÉL



5. ZAPÁLITE GÉL DODANÝM ZAPALOVAČOM A POMOCOU RUKOVÄTE VLOŽTE  
ZÁSOBNÍK DO OHRIEVAČA.



6. PRI VKLADANÍ ZÁSOBNÍKA SA UISTITE ABY DOBRE PRISADOL K HLINÍKOVEJ PODLOŽKE  
(NEZABUDNITE NA VERMIKULITOVÚ OCHRANU VENTILÁTORA)



7. PRIPOJTE POWERBANKU POMOCOU USB KÁBLU K VENTILAČNEJ JEDNOTKE



#### DÔLEŽITÉ - UPOZORNENIE

FÁZA OD NAPLNENIA PELIET AŽ PO ZAPÁLENIE GÉLU, MUSÍ BYŤ VYKONANÁ V ČO  
NAJKRATŠOM ČASE A PODĽA POSTUPNOSTI, KTORÁ JE TU POPÍSANÁ.

## SVETLNÉ INDIKÁCIE LED MODEL L

### 1. PREVÁDZKA

- STÁLA ZELENÁ KONTROLKA PRI PRIPOJENÍ BATÉRIE NA 1 MINÚTU
- ŽLTÁ LED ŠTARTOVANIE
- ORANŽOVÁ LED BEŽNÁ PREVÁDZKA
- FIALOVÁ LED PRECHOD Z PYROLYZY K SPLYŇOVANIU
- MODRÁ LED SPLYNOVANIE
- ZÁVEREČNÁ FÁZA SPLYŇOVANIA CORAL LED
- ČERVENÁ LED POMALY BLIKÁ VYPÍNA SA

### 2. ALARMY

- BLIKAJÚCA ORANŽOVÁ-ORANŽOVÁ LED ZAPAĽOVANIE ZLYHALO
- BLIKÁ ORANŽOVО-ČERVENÁ LED CHYBNÁ SONDA ALEBO ODPOJENÁ
- BLIKÁ ČERVENO MODRÁ LED ZLYHANIE ALEBO ODPOJENÝ VENTILÁTOR
- BLIKAJÚCA ČERVENÁ-ČERVENÁ LED SNÍMAČ PRIETOKU DYMU CHYBNÝ ALEBO ZNEČISTENÝ

## INDIKÁCIE LED SVETLA QUBE A CORE

### 1. PREVÁDZKA

- ZELENÁ JEDNODUCHÁ BLIKAJÚCA LED VENTILÁTOR STUDENÝ
- VENTILÁTOR NOCTUA(rak.výrobca)S DVOJITÝM ZELENÝM BLIKAJÚCIMI LED
- STÁLE ZELENÁ LED NA 1 MINÚTU PREDZAPAĽOVANIE
- ŽLTÁ LED ŠTARTOVANIE
- ORANŽOVÁ LED BEŽNÁ PREVÁDZKA
- ORANŽOVÁ BLIKAJÚCA LED OZNÁMENIE O PRECHODE NA SPLYŇOVANIE
- FIALOVÁ LED PRECHOD Z PYROLYZY K SPLYŇOVANIU
- MODRÁ LED SPLYNOVANIE
- ZÁVEREČNÁ FÁZA SPLYŇOVANIA CORAL LED
- ČERVENÁ LED POMALY BLIKÁ VYPÍNA SA

### 2. ALARMY

- BLIKÁ ORANŽOVÁ LED... ZAPAĽOVANIE ZLYHALO
- BLIKÁ ORANŽOVО-ČERVENÁ LED CHYBNÁ SONDA ALEBO ODPOJENÁ
- BLIKÁ ČERVENO MODRÁ LED ZLYHANIE ALEBO ODPOJENÝ VENTILÁTOR
- BLIKAJÚCA ČERVENÁ-ČERVENÁ LED SNÍMAČ PRIETOKU DYMU CHYBNÝ ALEBO ZNEČISTENÝ

**RIKA Slovensko s.r.o**

Oficálny dovozca pecí RIKA pre SR  
Pletiarska 12/A  
969 01 Banská Štiavnica  
IČO: 46 565 299

