

MODEL L - QUBE & CORE



JEDNODUCHÝ SPRIEVODCA ŠTARTOM RÝCHLY SPRIEVODCA SPUSTENÍM

1. POLOŽTE VÝROBOK NA ROVNÝ PODKLAD A POMOCOU VODOVÁHY HO VYROVNAJTE.

TOMUTO DETAILU VENUJTE ZVLÁŠTNÚ POZORNOSŤ, AK VÝROBOK NIE JE PERFEKTNE UMIESTNENÝ V ROVINE, MÔŽU BYŤ NESPRÁVNE VYHODNOTENÉ ÚDAJE SNÍMAČA DYMU A TAK SA VYSKYTNÚŤ SÚVISIACE PORUCHY.



2. SKONTROLUJTE, ČI JE POWER BANKA NABITÁ, MINIMÁLNE NA 4 LED diódy



3. HORÁK VYČISTITE KEFOU A VYSÁVAČOM, SPODNÝ ROŠT MUSÍ BYŤ ÚPLNE BEZ ZVYŠKOV POPOLA



4. ZÁSOBNÍK NAPLŇTE KVALITNÝMI PELETAMI AŽ 1CM OD OKRAJA, PELETY ZHUTNITE POTRASENÍM ZÁSOBNÍKA.



4. NA VRCHNÚ VRSTVU PELIET NALEJTE ŠPIRÁLOVITO ZAPALOVACÍ GÉL



5. ZAPÁLITE GÉL DODANÝM ZAPALOVAČOM A POMOCOU RUKOVÄTE VLOŽTE ZÁSOBNÍK DO OHRIEVAČA.



6. PRI VKLADANÍ ZÁSOBNÍKA SA UISTITE ABY DOBRE PRISADOL K HLINÍKOVEJ PODLOŽKE
(NEZABUDNITE NA VERMIKULITOVÚ OCHRANU VENTILÁTORA)



7. PRIPOJTE POWERBANKU POMOCOU USB KÁBLU K VENTILAČNEJ JEDNOTKE



DÔLEŽITÉ - UPOZORNENIE

FÁZA OD NAPLNENIA PELIET AŽ PO ZAPÁLENIE GÉLU, MUSÍ BYŤ VYKONANÁ V ČO
NAJKRATŠOM ČASE A PODĽA POSTUPNOSTI, KTORÁ JE TU POPÍSANÁ.

SVETELNÉ INDIKÁCIE LED MODEL L

1. PREVÁDZKA

- STÁLA ZELENÁ KONTROLKA PRI PRIPOJENÍ BATÉRIE NA 1 MINÚTU
- ŽLTÁ LED ŠARTOVANIE
- ORANŽOVÁ LED BEŽNÁ PREVÁDZKA
- FIALOVÁ LED PRECHOD Z PYROLYZY K SPLYŇOVANIU
- MODRÁ LED SPLYNOVANIE
- ZÁVEREČNÁ FÁZA SPLYŇOVANIA CORAL LED
- ČERVENÁ LED POMALY BLIKÁ VYPÍNA SA

2. ALARMY

- BLIKAJÚCA ORANŽOVÁ-ORANŽOVÁ LED ZAPAĽOVANIE ZLYHALO
- BLIKÁ ORANŽOVO-ČERVENÁ LED CHYBNÁ SONTA ALEBO ODPOJENÁ
- BLIKÁ ČERVENO MODRÁ LED ZLYHANIE ALEBO ODPOJENÝ VENTILÁTOR
- BLIKAJÚCA ČERVENÁ-ČERVENÁ LED SNÍMAČ PRIETOKU DYMU CHYBNÝ ALEBO ZNEČISTENÝ

INDIKÁCIE LED SVETLA QUBE A CORE

1. PREVÁDZKA

- ZELENÁ JEDNODUCHÁ BLIKAJÚCA LED VENTILÁTOR STUDENÝ
- VENTILÁTOR NOCTUA(rak.výrobca)S DVOJITÝM ZELENÝM BLIKAJÚCIMI LED
- STÁLE ZELENÁ LED NA 1 MINÚTU PREDZAPAĽOVANIE
- ŽLTÁ LED ŠARTOVANIE
- ORANŽOVÁ LED BEŽNÁ PREVÁDZKA
- ORANŽOVÁ BLIKAJÚCA LED OZNÁMENIE O PRECHODE NA SPLYŇOVANIE
- FIALOVÁ LED PRECHOD Z PYROLYZY K SPLYŇOVANIU
- MODRÁ LED SPLYNOVANIE
- ZÁVEREČNÁ FÁZA SPLYŇOVANIA CORAL LED
- ČERVENÁ LED POMALY BLIKÁ VYPÍNA SA

2. ALARMY

- BLIKÁ ORANŽOVÁ LED... ZAPAĽOVANIE ZLYHALO
- BLIKÁ ORANŽOVO-ČERVENÁ LED CHYBNÁ SONTA ALEBO ODPOJENÁ
- BLIKÁ ČERVENO MODRÁ LED ZLYHANIE ALEBO ODPOJENÝ VENTILÁTOR
- BLIKAJÚCA ČERVENÁ-ČERVENÁ LED SNÍMAČ PRIETOKU DYMU CHYBNÝ ALEBO ZNEČISTENÝ

RIKA Slovensko s.r.o

Oficálny dovozca pecí RIKA pre SR

Pletárska 12/A

969 01 Banská Štiavnica

IČO: 46 565 299



RIKA®