


PRIMO PRIMO MULTIAIR



Návod na obsluhu



OBSAH

1. VYSVETLENIE SYMBOLOV	3
2. TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA - EKODIZAJN	4
3. TECHNICKÉ ÚDAJE	8
Prehľad náhradných dielov Pohľad po rozobratí PRIMO 6 kW	8
Prehľad náhradných dielov Pohľad po rozobratí PRIMO 6 kW MULTIAIR	11
Prehľad náhradných dielov Číslo výrobkov PRIMO 6 kW	12
Prehľad náhradných dielov Pohľad po rozobratí PRIMO 8 kW	14
Prehľad náhradných dielov Pohľad po rozobratí PRIMO 8 kW MULTIAIR	17
Prehľad náhradných dielov Číslo výrobkov PRIMO 8 kW	18
Rozmery PRIMO 6 kW	20
Množstvo paliva PRIMO 6 kW	20
Technické údaje PRIMO 6 kW	20
Balenie	20
Elektrické pripojenie	20
Rozmery PRIMO 8 kW	21
Množstvo paliva PRIMO 8 kW	21
Technické údaje PRIMO 8 kW	21
Balenie	21
Elektrické pripojenie	21
4. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE	22
Všeobecné upozornenia a bezpečnostné pokyny	22
Prvé zapálenie	22
Bezpečnostné vzdialenosti (minimálne vzdialenosti)	22
Pred nastavením	23
Správne pripojenie komína	23
Konvekčný vzduchový kanál	23
5. INŠTALÁCIA PECE	24
Pripojenie na komín (dymovod)	24
Pripojenie na komín z nehrdzavejúcej ocele (pec)	24
Spaľovací vzduch	24
Prívod externého spaľovacieho vzduchu	24
6. TROCHU VEDY O PALIVE - PELETY	25
Čo sú pelety?	25
Špecifikácia drevných peliet podľa ENplus - A1	25
Pridávanie paliva počas prevádzky s peletami	25
Skladovanie peliet	25
7. TECHNOLÓGIE A BEZPEČNOSTNÉ FUNKCIE	26
Jednoduchosť používania	26
Najvyššia účinnosť - najnižšie emisie	26
DAR - dynamická regulácia vzduchu	26
Monitorovanie neagat. vduchu	26
Vypnutie pri nízkej teplote	26
Elektrická nadprúdová ochrana	26
Automatický cyklus čistenia	26
Monitorovanie komponentov	26
Monitorovanie skrutkového motora	26
Výpadok napájania (počas vykurovacej prevádzky)	26
Výpadok napájania (počas štartovacej fázy)	26
8. MOŽNOSTI POHODLIA	27
Izbový senzor/rádiový izbový senzor	27
Rozhranie	27
Externá žiadosť	27
Sériové rozhranie	27
Pripojenie USB	27
Externý izbový termostat	27
Externé pripojenie Káblový mostík	27
Možnosť RIKA FIRENET 2. generácie	27
RIKA VOICE Hlasové ovládanie	27

9. STAROSTLIVOSŤ	28
Čistenie lakovaných povrchov	28
Otváranie dvierok spaľovacej komory	28
Čistenie skla dverí	28
Čistenie snímača teploty plameňa	28
Čistenie spaľovacej komory	28
10. ČISTENIE	29
Konvekčné otvory vzduchu	29
Čistenie rozvodu nasávaného vzduchu	29
Čistenie zásobníka na pelety	29
Čistenie spalínových ciest	29
Kontrola tesnení	29
Kontrola ložiska	29
Čistenie dymovodov a zberného kanála spalín	30
11. PROBLÉMY - MOŽNÉ RIEŠENIA	31
Problémový prípad 1	31
Problémový prípad 2	31
Problémový prípad 3	31
12. POKYNY PRE PROTOKOL O UVEDENÍ DO PREVÁDZKY	32
Informácie pre prevádzkovateľa	32
13. ZÁRUČNÉ PODMIENKY	34
14. ZÁRUČNÉ PODMIENKY	34
15. INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII	35
Informácie o jednotlivých komponentoch zariadenia	35
Výňatok z kódu odpadu nariadenia o európskom katalógu odpadov	35
Likvidácia a recyklácia elektrických zariadení	35
16. SÚLAD S NARIADENIAMI EÚ	35

1. VYSVETLENIE ZNAKOV



...dôležitá poznámka



...praktický tip



...šesťhranný kľúč T25



...Hexagon #8



...ručne



...krehké

Kontaktné údaje výrobcu

Výrobca:	RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
Kontakt:	Andreas Bloderer
Adresa:	Müllerviertel 20 4563 Micheldorf Rakúsko

Informácie o zariadení

Identifikátor modelu:	PRIMO 6 kW / PRIMO RAO 6 kW / PRIMO PGI 6 kW / PRIMO MA 6 kW
Ekvivalentné modely:	-
Skúšobné laboratórium:	Technická univerzita Viedeň, Getreidemarkt 9/166, 1060 Viedeň, Rakúsko
Skúšobné laboratórium č.:	1746
Správa o skúške č.:	PL-21060-2P
Uplatňované harmonizované normy:	EN14785:2006
Ďalšie použité normy/technické špecifikácie:	-
Funkcia nepriameho ohrevu:	Nie
Priamy tepelný výkon:	6,0 kW
Nepriamy tepelný výkon:	-

Vlastnosti pri prevádzke s preferovaným palivom

Ročný faktor využitia vykurovania priestoru η_s :	81,0%
Ročný faktor využitia vykurovacieho priestoru RIKATRONIC η_s :	-
Index energetickej účinnosti:	122

Osobitné bezpečnostné opatrenia pri montáži, inštalácii alebo údržbe

Okrem iného je potrebné prísne dodržiavať protipožiarnu ochranu a bezpečnostné vzdialenosti od horľavých stavebných materiálov! Do krbu musí vždy prúdiť dostatočné množstvo spaľovacieho vzduchu. Odsávacie systémy môžu narušiť prívod spaľovacieho vzduchu! Pri dimenzovaní komína sa musia zohľadniť hodnoty spalín spotrebiča!

Vlastnosti pri prevádzke výlučne s preferovaným palivom

Tepelný výkon			
Menovitý tepelný výkon	P_{nom}	6,0	kW
Minimálny tepelný výkon	P_{min}	2,5	kW
Tepelná účinnosť			
Účinnosť pri menovitom tepelnom výkone	$\eta_{th,nom}$	91,7	%
Účinnosť pri minimálnom tepelnom výkone	$\eta_{th,min}$	94,3	%
Spotreba pomocnej energie			
S menovitým tepelným výkonom	e_{lmax}	0,02	kW
S minimálnym tepelným výkonom	e_{lmin}	0,01	kW
V pohotovostnom režime	e_{lSB}	0,003	kW
Požiadavka na výkon pilotného plameňa			
Požiadavka na výkon pilotného plameňa	P_{pilot}	n.a.	kW

Typ tepelného výkonu/regulácie teploty v miestnosti	
Jednostupňový tepelný výkon, bez regulácie teploty v miestnosti	Áno
Dve alebo viac manuálne nastaviteľných úrovní, bez regulácie teploty v miestnosti (**)	Nie
Regulácia teploty v miestnosti pomocou mechanického termostatu (**)	Nie
s elektronickou reguláciou teploty v miestnosti (**)	Nie
s elektronickou reguláciou teploty v miestnosti a reguláciou denného času (**)	Nie
s elektronickou reguláciou izbovej teploty a reguláciou v pracovných dňoch (**)	Nie
Regulácia izbovej teploty s detekciou prítomnosti (**)	Nie
Regulácia izbovej teploty s detekciou otvoreného okna (**)	Nie
s možnosťami diaľkového ovládania (**)	Nie

Informácie o palive

Palivo	preferované palivo:	iné vhodné palivá:	$\eta_{(a)}$ [%]	Emisie z vykurovania priestoru pri menovitom tepelnom výkone (*)				Emisie z vykurovania priestoru pri minimálnom tepelnom výkone (*)(**)			
				PM	OGC	CO	NO _x	PM	OGC	CO	NO _x
				mg/Nm ³ (13 % O ₂)				mg/Nm ³ (13 % O ₂)			
Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scheitholz RIKATRONIC, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lisované drevo, obsah vlhkosti < 12 %	Áno	Nie	81,0	9	3	53	141	-	-	-	-
Ostatná drevná biomasa	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nedrevnatá biomasa	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antracit a suché energetické uhlie	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koks z čierneho uhlia	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Karbonizačný koks	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Čierne uhlie	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hnedouhoľné brikety	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rašelinové brikety	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brikety vyrobené zo zmesi fosílnych palív	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iné fosílné palivá	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brikety vyrobené zo zmesi biomasy a tuhých palív	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iné zmesi biomasy a pevných palív	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) PM = prach, OGC = plynné organické zlúčeniny, CO = oxid uhoľnatý, NO_x = oxidy dusíka (**) Vyžaduje sa len pri použití korekčných faktorov F(2) alebo F(3).

Za výrobcu a v jeho mene podpísali: Andreas Bloderer / Product Management

Micheldorf, 07.12.2021

RIKA[®]

Innovative Ofentechnik GmbH
A-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20
Tel.: +43 (0)7582/686-14, Fax DW: -43
www.rika.at

Andreas Bloderer

Podlieha technickým a vizuálnym zmenám, ako aj chybám pri sadzbe a tlači

© 2021| RIKa Innovative Ofentechnik GmbH

Kontaktné údaje výrobcu

Výrobca:	RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
Kontakt:	Andreas Bloderer
Adresa:	Müllerviertel 20 4563 Micheldorf Rakúsko

Informácie o zariadení

Identifikátor modelu:	PRIMO 8 kW / PRIMO RAO 8 kW / PRIMO PGI 8 kW / PRIMO MA 8 kW
Ekvivalentné modely:	-
Skúšobné laboratórium:	Technická univerzita Viedeň, Getreidemarkt 9/166, 1060 Viedeň, Rakúsko
Skúšobné laboratórium č.:	1746
Správa o skúške č.:	PL-21060-1-P
Uplatňujú sa harmonizované normy:	EN14785:2006
Ďalšie použité normy/technické špecifikácie:	-
Funkcia nepriameho ohrevu:	Nie
Priamy tepelný výkon:	8,0 kW
Nepriamy tepelný výkon:	-

Vlastnosti pri prevádzke s preferovaným palivom

Ročný faktor využitia vykurovania priestoru η_s :	80,9%
Ročný faktor využitia vykurovacieho priestoru RIKATRONIC η_s :	-
Index energetickej účinnosti:	122

Osobitné bezpečnostné opatrenia pri montáži, inštalácii alebo údržbe

Okrem iného je potrebné prísne dodržiavať protipožiarnu ochranu a bezpečnostné vzdialenosti od horľavých stavebných materiálov!
Do krbu musí vždy prúdiť dostatočné množstvo spaľovacieho vzduchu. Odťahové systémy môžu narušiť prívod spaľovacieho vzduchu! Pri dimenzovaní komína sa musia zohľadniť hodnoty spalín spotrebiča!

Vlastnosti pri prevádzke výlučne s preferovaným palivom

Tepelný výkon			
Menovitý tepelný výkon	P_{nom}	8,0	kW
Minimálny tepelný výkon	P_{min}	2,5	kW
Tepelná účinnosť			
Účinnosť pri menovitom tepelnom výkone	$\eta_{th,nom}$	91,4	%
Účinnosť pri minimálnom tepelnom výkone	$\eta_{th,min}$	94,3	%
Spotreba pomocnej energie			
S menovitým tepelným výkonom	e_{lmax}	0,02	kW
S minimálnym tepelným výkonom	e_{lmin}	0,01	kW
V pohotovostnom režime	e_{lSB}	0,003	kW
Požiadavka na výkon pilotného plameňa			
Požiadavka na výkon pilotného plameňa	P_{pilot}	n.a.	kW

Typ tepelného výkonu/regulácie teploty v miestnosti	
Jednostupňový tepelný výkon, bez regulácie teploty v miestnosti	Áno
Dve alebo viac manuálne nastaviteľných úrovní, bez regulácie teploty v miestnosti (**)	Nie
Regulácia teploty v miestnosti pomocou mechanického termostatu (**)	Nie
s elektronickou reguláciou teploty v miestnosti (**)	Nie
s elektronickou reguláciou teploty v miestnosti a reguláciou denného času (**)	Nie
s elektronickou reguláciou izbovej teploty a reguláciou v pracovných dňoch (**)	Nie
Regulácia izbovej teploty s detekciou prítomnosti (**)	Nie
Regulácia izbovej teploty s detekciou otvoreného okna (**)	Nie
s možnosťami diaľkového ovládania (**)	Nie

Informácie o palive

Palivo	preferované palivo:	iné vhodné palivá:	$\eta_{(a)}$ [%]	Emisie z vykurovania priestoru pri menovitom tepelnom výkone (*)				Emisie z vykurovania priestoru pri minimálnom tepelnom výkone (*)(**)			
				PM	OGC	CO	NO _x	PM	OGC	CO	NO _x
				mg/Nm ³ (13 % O ₂)				mg/Nm ³ (13 % O ₂)			
Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scheitholz RIKATRONIC, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lisované drevo, obsah vlhkosti < 12 %	Áno	Nie	80,9	5	3	28	142	-	-	-	-
Ostatná drevná biomasa	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nedrevnatá biomasa	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antracit a suché energetické uhlie	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koks z čierneho uhlia	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Karbonizačný koks	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Čierne uhlie	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hnedouhoľné brikety	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rašelinové brikety	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brikety vyrobené zo zmesi fosílnych palív	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iné fosílné palivá	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brikety vyrobené zo zmesi biomasy a tuhých palív	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iné zmesi biomasy a pevných palív	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) PM = prach, OGC = plynné organické zlúčeniny, CO = oxid uhoľnatý, NO_x = oxidy dusíka (**) Vyžaduje sa len pri použití korekčných faktorov F(2) alebo F(3).

Za výrobcu a v jeho mene podpísali: Andreas Bloderer / Product Management

Micheldorf, 07.12.2021

RIKA[®]

Innovative Ofentechnik GmbH
A-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20
Tel.: +43 (0)7582/686-14, Fax DW: -43
www.rika.at


Andreas Bloderer


Podlieha technickým a vizuálnym zmenám, ako aj chybám pri sadzbe a tlači

© 2021| RIKA Innovative Ofentechnik GmbH


3. TECHNICKÉ ÚDAJE


Prehľad náhradných dielov Pohľad po rozobratí PRIMO 6 kW





zo sériového čísla
231505155





Prehľad náhradných dielov Číslo výrobkov PRIMO 6 kW


Čís	Položka č.	Označenie	Čís	Položka č.	Označenie
1	Z38747	Uzamykacia skrutka	50	L04067	Záves vľavo
2	N102946	Ťažký hmoždinkový kolík	51	N112240	Závitotvorná skrutka M05x10
3	L03978	Uzamykací jazyk	52	N112772	Dvojité chytanie loptičiek
4	N112836	SK skrutka M05x10	53	L02349	Uzamykacia podložka
5	L04065	Uzamykacia karta	54	N111973	Šesťhranná matica M05
6	Z38715	Dekoratívne dvere	55	Z38749	Záves
	B19112	Dekoratívne dvere kompletne	56	B19224	Veko kontajnera cpl.
7	N112828	Dvojitá tesniaca šnúra	57	L04068	Záves vpravo
8	N103693	Ploché tesnenie čierne 8x2	58	N112600	Tesnenie kontajnera
9	Z38758	Sklo dverí	60	L03987	Clona
11	Z38759	Sklo dvierok ohniska	61	N112487	Disk
12	L03976	Držiak na sklo	62	N112185	Závitotvorná skrutka M05x10
13	L03979	Horný záves	63	B19009	Bočné obloženie vpredu vľavo/vpravo vzadu
15	N112879	SK prírubová skrutka M06x16	64	N113220	Skrutka so zapustenou hlavou M5X25
16	Z39314	Záves dverí	65	N112820	Silikónový profil
17	L03980	Spodný záves	66 *3	B19012	Ľavý zadný bočný obklad
18	L03977	Spodný držiak skla	67	Z38718	Konvekčné veko
20	N112387	Krídlová matica	68	N112837	Závitotvorná skrutka M04X20
21	N112509	M08 disk	69	Z38719	Rám obalu
22	B19111	Vrchný kryt omietky cpl.	70	Z35691	Svorka z pružinovej ocele
23	N112551	Okrúhla tesniaca šnúra sivá D11 (1 m)	71	N112502	Závitotvorná skrutka M05X06
24	Z38755	Horná napínacia doska	72	N112484	Otvárač dverí
25	Z39011	Zadná/predná ľavá ťahacia doska	74 *4	Z39667	Ľavý zadný bočný obklad
26	Z38756	Výsuvná doska vzadu/ vpravo vpredu	73	B19008	Predné pravé bočné obloženie
27	Z38757	Stredová ťahacia doska	75	L03994	Zadný panel
28	Z38754	Ľavá/pravá ťahacia doska	76	N112490	Skrutka na nastavenie výšky čierna
29	Z38716	Čierny liaty zadný panel	78	N112757	Klinová poistná podložka M5
30	Z38753	Vnútorne obloženie vpravo	80	B19115	Zapaľovanie
31	Z39012	Vypaľovací zásobník	81	Z38751	Tesnenie zapaľovania
32	Z36566	Tesnenie	82	B16053	Rúrka snímača plameňa
33	Z36000	Omietkový kryt	83	B16114	Snímač plameňa
34	N112077	Krídlová matica	84	N112274	Šesťhranná matica M05
35	N111965	Disk M05	85	Z35096	Tlakové potrubie
36	Z38752	Vnútorne obloženie vľavo	86	N111551	Silikónová hadica
40	N112773	Náprotivok Snap-on	87	N112102	Diferenciálny tlakový spínač
41	N110606	Závitotvorná skrutka M03x10	88	Z35183	Klzné ložisko D10
42	L01445	Vzdialenosť prepínača	89 *3	B19117	Ovládací panel
43	N111733	Spodná časť magnetického spínača	90 *3	N112048	Skrutka STS 2,5x10
44	N112144	M03 disk	91	B16967	Skrutkový dopravník
45	N112878	Závitotvorná skrutka M03x10	92	Z31674	Centrovacia doska
46	N112700	Šesťhranná matica M03	93	Z35182	Klzné ložisko D16
47	L02310	Ochranná doska spínača	94	L03710	Montážna doska motora
48	N111732	Horná časť magnetického spínača	95	L03711	Uhol upnutia
49	L04033	Vzdialenosť prepínača	96	Z18997	Gumový nárazník


Upozornenie: Upozorňujeme, že práškovo lakované náhradné diely sa môžu napriek šetrnému zaobchádzaniu mierne líšiť vo farbe alebo efekte. Obkladové diely s drobným poškodením nie je možné opraviť, a preto sa musia vymeniť za náhradné diely. Pre lakované obkladové diely neexistuje zodpovedajúca farba RAL.

Čís	Položka č.	Označenie
97	N112499	Skrutka M6x16
98	Z11915	Upínací krúžok šnek
99	Z37701	Tlakové potrubie
100	N112796	Silikónová hadica modrá
102 *1	B19113	Taktovanie šnekového motora
104	N112703	Závitotvorná skrutka M04x08
105	Z38387	Zásuvka IEC
106	N112040	Závitotvorná skrutka M06x50
107	N106989	Skrutka so šesťhrannou hlavou
108	N112473	Snímač diferenčného tlaku
109	B19655	Zabalený motor dýchadla
110	N100475	Ploché tesnenie biele 8x2
111	B17370	Puzdro dýchadla
	B17371	Ventilátor s indukovaným ťahom cpl.
113 *2	N112030	Plynulý šnekový motor
	B19116	Zväzok káblov
*3	Z39516	Kábel pre dotykový displej 1,25 m
*4	Z35018	Kábel pre dotykový displej 1,25 m
	N111604	Poistka 2,5 A
	Z38075	Kábel snímača diferenčného tlaku
115 *4	B16561	Hlavná doska USB11
116 *4	B17158	Dotykový displej, ktorý sa dá priskrutkovať
117 *4	L03918	Upevňovacia doska displeja
118 *2	N111864	Skrutka M05
	E16820	Sada tesnení PRIMO 6 kW / 8 kW
MULTIAIR		
120	N112773	Náprotivok Snap-on
121	N110606	Závitotvorná skrutka M03x10
122	N112700	Šesťhranná matica M03
123	N112144	M03 disk
124	N112772	Dvojité chytanie loptičiek
125	L02349	Uzamykacia podložka
126	L04033	Vzdialenosť prepínača
127	N111733	Spodná časť magnetického spínača
128	N112878	Závitotvorná skrutka M03x10
129	L02310	Ochranná doska spínača
130	N111732	Horná časť magnetického spínača
131	L01445	Vzdialenosť prepínača
132	N112240	Závitotvorná skrutka M05x10
133	Z38749	Záves
134	N111973	Šesťhranná matica M05


Čís	Položka č.	Označenie
135	L04067	Záves vľavo
136	L04068	Záves vpravo
138	LB00942	Kryt MULTIAIR
140	N112530	Rozpierka
142	N112600	Tesnenie kontajnera
150	B19009	Bočné obloženie vpredu vľavo/vpravo vzadu
151	N113220	Skrutka so zapustenou hlavou M5X25
152	N112820	Silikónový profil
153 *3	B19012	Ľavý zadný bočný obklad
154	N112502	Závitotvorná skrutka M05X06
155	Z35691	Svorka z pružinovej ocele
156	N112484	Otvárač dverí
157	Z38720	Rám obalu
158	Z38718	Konvekčné veko
159	N112837	Závitotvorná skrutka M04X20
160	N100475	Ploché tesnenie biele 8x2
161	B16155	Ventilátor s indukovaným ťahom
162 *4	Z39667	Ľavý zadný bočný obklad
163	B19656	Motor dýchadla MULTIAIR v balení
164	N106989	Skrutka so šesťhrannou hlavou
165	N112040	Závitotvorná skrutka M06x50
166	B18879	Magnet
167	L04069	Upevňovacia doska
168	N111864	Skrutka M05
169	N107499	Šesťhranná matica
170	N112499	Skrutka M6x16
171	Z38723	Zadný pravý bočný obklad
173	B19008	Predné pravé bočné obloženie
176	N112185	Závitotvorná skrutka M05x10
178	L03987	Clona
179	N112490	Skrutka na nastavenie výšky čierna
181	N112757	Klinová poistná podložka M5
	*2	zo sériového čísla 221500949
	*3	do sériového čísla 231505154
	*4	zo sériového čísla 231505155


Upozornenie: Upozorňujeme, že práškovo lakované náhradné diely sa môžu napriek šetrnému zaobchádzaniu mierne líšiť vo farbe alebo efekte. Obkladové diely s drobným poškodením nie je možné opraviť, a preto sa musia vymeniť za náhradné diely. Pre lakované obkladové diely neexistuje zodpovedajúca farba RAL.





zo sériového čísla
231505155





Prehľad náhradných dielov Číslo výrobkov PRIMO 8 kW

Čís.	Položka č.	Označenie	Čís.	Položka č.	Označenie
1	Z38747	Uzamykacia skrutka	50	L04067	Záves vľavo
2	N102946	Ťažký hmoždinkový kolík	51	N112240	Závitotvorná skrutka M05x10
3	L03978	Uzamykací jazyk	52	N112772	Dvojité chytanie loptičiek
4	N112836	SK skrutka M05x10	53	L02349	Uzamykacia podložka
5	L04065	Uzamykacia karta	54	N111973	Šesťhranná matica M05
6	Z38715	Dekoratívne dvere	55	Z38749	Záves
	B19112	Dekoratívne dvere kompletne	56	B19224	Veko kontajnera cpl.
7	N112828	Dvojitá tesniaca šnúra	57	L04068	Záves vpravo
8	N103693	Ploché tesnenie čierne 8x2	58	N112600	Tesnenie kontajnera
9	Z38758	Sklo dverí	60	L03987	Clona
11	Z38759	Sklo dvierok ohniska	61	N112487	Disk
12	L03976	Držiak na sklo	62	N112185	Závitotvorná skrutka M05x10
13	L03979	Horný záves	63	B19133	Bočné obloženie vpredu vľavo/vpravo vzadu
15	N112879	SK prírubová skrutka M06x16	64	N113220	Skrutka so zapustenou hlavou M5X25
16	Z39314	Záves dverí	65	N112820	Silikónový profil
17	L03980	Spodný záves	66 *3	B19134	Ľavý zadný bočný obklad
18	L03977	Spodný držiak skla	67	L03997	Horný panel
20	N112387	Krídlová matica	68 *4	Z39669	Ľavý zadný bočný obklad
21	N112509	M08 disk	69	Z38718	Konvekčné veko
22	B19111	Vrchný kryt omietky cpl.	70	N112837	Závitotvorná skrutka M04X20
23	N112551	Okrúhla tesniaca šnúra sivá D11 (1 m)	71	Z38719	Rám obalu
24	Z38755	Horná napínacia doska	72	Z35691	Svorka z pružinovej ocele
25	Z39011	Zadná/predná ľavá ťahacia doska	73	N112502	Závitotvorná skrutka M05X06
26	Z38756	Výsuvná doska vzadu/ vpravo vpredu	74	N112484	Otvárač dverí
27	Z38757	Stredová ťahacia doska	75	B19135	Predné pravé bočné obloženie
28	Z38754	Ľavá/pravá ťahacia doska	76	L03994	Zadný panel
29	Z38716	Čierny liaty zadný panel	77	N112490	Skrutka na nastavenie výšky čierna
30	Z38753	Vnútorne obloženie vpravo	78	N112757	Klinová poistná podložka M5
31	Z39012	Vypaľovací zásobník	80	B19115	Zapaľovanie
32	Z36566	Tesnenie	81	Z38751	Tesnenie zapaľovania
33	Z36000	Omietkový kryt	82	B16053	Rúrka snímača plameňa
34	N112077	Krídlová matica	83	B16114	Snímač plameňa
35	N111965	Disk M05	84	N112274	Šesťhranná matica M05
36	Z38752	Vnútorne obloženie vľavo	85	Z35096	Tlakové potrubie
40	N112773	Náprotivok Snap-on	86	N111551	Silikónová hadica
41	N110606	Závitotvorná skrutka M03x10	87	N112102	Diferenciálny tlakový spínač
42	L01445	Vzdialenosť prepínača	88	Z35183	Klzné ložisko D10
43	N111733	Spodná časť magnetického spínača	89 *3	B19117	Ovládací panel
44	N112144	M03 disk	90 *3	N112048	Skrutka STS 2,5x10
45	N112878	Závitotvorná skrutka M03x10	91	B16967	Skrutkový dopravník
46	N112700	Šesťhranná matica M03	92	Z31674	Centrovacia doska
47	L02310	Ochranná doska spínača	93	Z35182	Klzné ložisko D16
48	N111732	Horná časť magnetického spínača	94	L03710	Montážna doska motora
49	L04033	Vzdialenosť prepínača	95	L03711	Uhol upnutia


Upozornenie: Upozorňujeme, že práškovo lakované náhradné diely sa môžu napriek šetrnému zaobchádzaniu mierne líšiť vo farbe alebo efekte. Obkladové diely s drobným poškodením nie je možné opraviť, a preto sa musia vymeniť za náhradné diely. Pre lakované obkladové diely neexistuje zodpovedajúca farba RAL.

Čís.	Položka č.	Označenie
96	Z18997	Gumový nárazník
97	N112499	Skrutka M6x16
98	Z11915	Upínací krúžok šnek
99	Z37701	Tlakové potrubie
100	N112796	Silikónová hadica modrá
101	N112795	Silikónová hadica červená
102 *1	B19113	Taktovanie šnekového motora
103 *3	B19199	Hlavná doska USB20
104	N112703	Závitotvorná skrutka M04x08
105	Z38387	Zásuvka IEC
106	N112040	Závitotvorná skrutka M06x50
107	N106989	Skrutka so šesťhrannou hlavou
108	N112473	Snímač diferenčného tlaku
109	B19655	Zabalený motor dýchadla
110	N100475	Ploché tesnenie biele 8x2
111	B17370	Puzdro dýchadla
	B17371	Ventilátor s indukovaným ťahom cpl.
113 *2	N112030	Plynulý šnekový motor
114 *2	B16030	Prídavná doska s obvody motora vrátane kábla
	B19116	Zväzok káblov
*3	Z39516	Kábel pre dotykový displej 1,25 m
*4	Z35018	Kábel pre dotykový displej 1,25 m
	N111604	Poistka 2,5 A
	Z38075	Kábel snímača diferenčného tlaku
115 *4	B16561	Hlavná doska USB11
116 *4	B17158	Dotykový displej, ktorý sa dá priskrutkovať
117 *4	L03918	Upevňovacia doska displeja
118 *2	N111836	Závitotvorná skrutka M04x08
	E16820	Sada tesnení PRIMO 6 kW / 8 kW
MULTIAIR		
121	N110606	Závitotvorná skrutka M03x10
122	N112700	Šesťhranná matica M03
123	N112144	M03 disk
124	N112772	Dvojité chytanie loptičiek
125	L02349	Uzamykacia podložka
126	L04033	Vzdialenosť prepínača
127	N111733	Spodná časť magnetického spínača
128	N112878	Závitotvorná skrutka M03x10
129	L02310	Ochranná doska spínača
130	N111732	Horná časť magnetického spínača
131	L01445	Vzdialenosť prepínača
132	N112240	Závitotvorná skrutka M05x10
133	Z38749	Záves

Čís.	Položka č.	Označenie
134	N111973	Šesťhranná matica M05
135	L04067	Záves vľavo
136	L04068	Záves vpravo
137	N111950	SK skrutka M05x10
138	LB00942	Kryt MULTIAIR
139	B19225	Veko kontajnera RAO cpl.
140	N112530	Rozpierka
141	N112142	Matica príruby
142	N112600	Tesnenie kontajnera
150	B19133	Bočné obloženie vpredu vľavo/vpravo vzadu
151	N113220	Skrutka so zapustenou hlavou M5X25
152	N112820	Silikónový profil
153 *3	B19134	Ľavý zadný bočný obklad
154	N112502	Závitotvorná skrutka M05X06
155	Z35691	Svorka z pružinovej ocele
156	N112484	Otvárač dverí
157	L03997	Horný panel
158 *4	Z39669	Ľavý zadný bočný obklad
159	Z38720	Rám obalu
160	Z38718	Konvekčné veko
161	N112837	Závitotvorná skrutka M04X20
162	N100475	Ploché tesnenie biele 8x2
163	B16155	Ventilátor s indukovaným ťahom
165	B19656	Motor dýchadla MULTIAIR v balení
166	N106989	Skrutka so šesťhrannou hlavou
167	N112040	Závitotvorná skrutka M06x50
168	B18879	Magnet
169	L04069	Upevňovacia doska
170	N111864	Skrutka M05
171	N112499	Skrutka M6x16
172	N107499	Šesťhranná matica
173	B19247	Zadný pravý bočný obklad
174	B19221	Uzáver cpl.
175	B19135	Predné pravé bočné obloženie
176	L03994	Zadný panel
177	N112185	Závitotvorná skrutka M05x10
178	N112487	Disk
179	L03987	Clona
180	N112490	Skrutka na nastavenie výšky čierna
181	N112757	Klinová poistná podložka M5
	*1	do sériového čísla 221500948
	*2	zo sériového čísla 221500949
	*3	do sériového čísla 231505154
	*4	zo sériového čísla 231505155

Upozornenie: Upozorňujeme, že práškovo lakované náhradné diely sa môžu napriek šetrnému zaobchádzaniu mierne líšiť vo farbe alebo efektoch. Obkladové diely s drobným poškodením nie je možné opraviť, a preto sa musia vymeniť za náhradné diely. Pre lakované obkladové diely neexistuje zodpovedajúca farba RAL.

Rozmery PRIMO 6 kW



*Pripojenie na pravej strane voliteľné, nie pre PRIMO MULTIAIR

Rozmery

Výška	[mm]	1007
Šírka	[mm]	496
Hĺbka jatočného tela	[mm]	520

Hmotnosť

Hmotnosť s oceľovým/hliníkovým plášťom	[kg]	125
--	------	-----

Pripojenie dymovodu

Priemer	[mm]	100
Pripojenie vpravo Výška pripojenia*	[mm]	240
Pripojenie vpravo Hĺbka*	[mm]	127
Zadné pripojenie Výška pripojenia	[mm]	240
Zadné pripojenie Bočná vzdialenosť	[mm]	109

Pripojenie čerstvého vzduchu

Priemer	[mm]	60
Výška pripojenia	[mm]	248
Bočná vzdialenosť	[mm]	142

Pripojenie konvekčného vzduchu MULTIAIR**

Priemer	[mm]	100
Výška pripojenia (štandardná)	[mm]	793
Bočná vzdialenosť (štandardná)	[mm]	114
Výška pripojenia (voliteľné)	[mm]	533
Bočná vzdialenosť (voliteľná možnosť)	[mm]	114

*Pripojenie na pravej strane voliteľné, nie pre PRIMO MULTIAIR

**Výlučne model MULTIAIR

Množstvo paliva PRIMO 6 kW

	Menovité zaťaženie	Čiastočné zaťaženie
Prevádzka na pelety	~1,3 kg/h*	~0,6 kg/h*
Prevádzka na pelety PRIMO MULTIAIR	~1,3 kg/h*	~0,6 kg/h*
Čas spaľovania s Plný zásobník na pelety	~23 h*	~50 h*
Čas horenia s plným zásobníkom na pelety PRIMO MULTIAIR	~14 h*	~31 h*

Nápoveda

Spotreba peliet závisí od ich veľkosti. Čím väčšie sú pelety, tým pomalšie je podávanie a naopak.

Technické údaje PRIMO 6 kW

Technické údaje

Rozsah tepelného výkonu	[kW]	2,5 - 6
Požiadavka na čerstvý vzduch	[m³/h]	13
Výkonnosť MULTIAIR*	[kW]	0,6 - 2,8
Objem vzduchu MULTIAIR*	[m³/h]	50 - 170
Výkon vykurovania priestoru závisí od izolácie domu	[m³]	50 - 160
Spotreba paliva	[kg/h]	≤1,3
Kapacita zásobníka na pelety**	[l/kg]	47/~30
Kapacita zásobníka na pelety PRIMO MULTIAIR**	[l/kg]	30/~19
Sieťové pripojenie	[V]/[Hz]	230/50
Priemerná spotreba elektrickej energie	[W]	~20
Poistka	[A]	2.5 AT
Účinnosť	[%]	91,7
Obsah CO ₂	[%]	8,8
Emisie CO týkajúce sa 13 % O ₂	[mg/m _N]	53
Emisie prachu	[mg/m _N]	9
Hmotnostný prietok výfukových plynov	[g/s]	5,4
Teplota výfukových plynov	[°C]	150,2
Požiadavky na ťah komína	[Pa]	3

* Pri dvoch metroch potrebia MULTIAIR v spojení s dizajnovým vývodom RIKA sa hodnoty môžu v praxi líšiť.

**Kapacita v kg sa môže líšiť v dôsledku rôznych objemových hustôt peliet.

Vlastník malého spaľovacieho zariadenia alebo osoba oprávnená na likvidáciu malého spaľovacieho zariadenia musí uchovávať technickú dokumentáciu a na požiadanie ju predložiť orgánom alebo kominárom.

Nápoveda

Dodržiavajte národné a európske normy a miestne predpisy, ktoré sa vzťahujú na inštaláciu a prevádzku krbu!

Balenie

Váš prvý dojem je pre nás dôležitý!

Obal vášho nového sporáka poskytuje vynikajúcu ochranu pred poškodením. Počas prepravy však mohlo dôjsť k poškodeniu kachlí a príslušenstva.

Nápoveda

Preto pri prevzatí sporáka starostlivo skontrolujte jeho poškodenie a kompletnosť! Akékoľvek závady ihneď nahláste svojmu špecializovanému predajcovi kachlí! Pri vybaľovaní dbajte najmä na to, aby obloženie zostalo neporušené. Materiál sa dá veľmi ľahko poškriabať. Na poškodenia spôsobené nesprávnou manipuláciou sa nevzťahuje záruka.


Obal vášho nového sporáka je z veľkej časti ekologicky neutrálny.

Tip

Drevo v balení nie je povrchovo upravené, a preto ho môžete spaľovať v kachliach (okrem kachlí na pelety) po odstránení všetkých klincov alebo skrutiek. Kartón a fólia (PE) sa dajú jednoducho zlikvidovať v zberných strediskách komunálneho odpadu na recykláciu.

Elektrické pripojenie

Ohrievač sa dodáva s pripojovacím káblom dlhým približne 2 metre. Tento kábel musí byť pripojený do zásuvky 230 V / 50 Hz. Priemerná spotreba elektrickej energie je približne 20 W v bežnom režime vykurovania a približne 150 W počas automatického zapalovania. Pripojovací kábel musí byť položený tak, aby sa zabránilo akémukoľvek kontaktu s horúcimi alebo ostrými vonkajšími povrchmi kachlí.



*Pripojenie na pravej strane voliteľné, nie pre PRIMO MULTIAIR

Rozmery

Výška	[mm]	1095
Šírka	[mm]	496
Hĺbka jatočného tela	[mm]	520

Hmotnosť

Hmotnosť s oceľovým/hliníkovým plášťom	[kg]	125
--	------	-----

Pripojenie dymovodu

Priemer	[mm]	100
Pripojenie vpravo Výška pripojenia*	[mm]	240
Pripojenie vpravo Hĺbka*	[mm]	127
Zadné pripojenie Výška pripojenia	[mm]	240
Zadné pripojenie Bočná vzdialenosť	[mm]	109

Pripojenie čerstvého vzduchu

Priemer	[mm]	60
Výška pripojenia	[mm]	248
Bočná vzdialenosť	[mm]	142

Pripojenie konvekčného vzduchu MULTIAIR**

Priemer	[mm]	100
Výška pripojenia (štandardná)	[mm]	881
Bočná vzdialenosť (štandardná)	[mm]	114
Výška pripojenia (voliteľné)	[mm]	621
Bočná vzdialenosť (voliteľná možnosť)	[mm]	114

*Pripojenie na pravej strane voliteľné, nie pre PRIMO MULTIAIR

**Výlučne model MULTIAIR

Množstvo paliva PRIMO 8 kW

	Menovité zaťaženie	Čiastočné zaťaženie
Prevádzka na pelety	~1,9 kg/h*	~0,6 kg/h*
Prevádzka na pelety PRIMO MULTIAIR	~1,9 kg/h*	~0,6 kg/h*
Čas spaľovania s Plný zásobník na pelety	~18 h*	~60 h*
Čas horenia s plným zásobníkom na pelety PRIMO MULTIAIR	~12 h*	~38 h*

Nápoveda

Spotreba peliet závisí od ich veľkosti. Čím väčšie sú pelety, tým pomalšie je podávanie a naopak.

Technické údaje

Rozsah tepelného výkonu	[kW]	2,5 - 8
Požiadavka na čerstvý vzduch	[m³/h]	18
Výkonnosť MULTIAIR*	[kW]	0,6 - 4,0
Objem vzduchu MULTIAIR*	[m³/h]	50 - 170
Výkon vykurovania priestoru závisí od izolácie domu	[m³]	50 - 220
Spotreba paliva	[kg/h]	≤1,9
Kapacita zásobníka na pelety**	[l/kg]	55/~36
Kapacita zásobníka na pelety PRIMO MULTIAIR**	[l/kg]	35/~23
Sieťové pripojenie	[V]/[Hz]	230/50
Priemerná spotreba elektrickej energie	[W]	~20
Poistka	[A]	2.5 AT
Účinnosť	[%]	91,4
Obsah CO ₂	[%]	10,7
Emisie CO týkajúce sa 13 % O ₂	[mg/m _N]	28
Emisie prachu	[mg/m ³]	5
Hmotnostný prietok výfukových plynov	[g/s]	5,9
Teplota výfukových plynov	[°C]	180
Požiadavky na ťah komína	[Pa]	3

* Pri dvoch metroch potrubia MULTIAIR v spojení s dizajnovým vývodom RIKa sa hodnoty môžu v praxi líšiť.

**Kapacita v kg sa môže líšiť v dôsledku rôznych objemových hustôt peliet.

Vlastník malého spaľovacieho zariadenia alebo osoba oprávnená na likvidáciu malého spaľovacieho zariadenia musí uchovávať technickú dokumentáciu a na požiadanie ju predložiť orgánom alebo komínárom.

Nápoveda

Dodržiavajte národné a európske normy a miestne predpisy, ktoré sa vzťahujú na inštaláciu a prevádzku krbu!

Balenie

Váš prvý dojem je pre nás dôležitý!

Obal vášho nového sporáka poskytuje vynikajúcu ochranu pred poškodením. Počas prepravy však mohlo dôjsť k poškodeniu kachlí a príslušenstva.

Nápoveda

Preto pri prevzatí sporáka starostlivo skontrolujte, či je poškodený a kompletný! Akékoľvek závady ihneď nahláste svojmu špecializovanému predajcovi kachlí! Pri vybaľovaní dbajte najmä na to, aby obloženie zostalo neporušené. Materiál sa dá veľmi ľahko poškriabať. Na poškodenia spôsobené nesprávnou manipuláciou sa nevzťahuje záruka.

Obal vášho nového sporáka je z veľkej časti ekologicky neutrálny.

Tip

Drvo v balení nie je povrchovo upravené, a preto ho môžete spaľovať v kachliach (okrem kachlí na pelety) po odstránení všetkých klincov alebo skrutiek. Kartón a fólia (PE) sa dajú jednoducho zlikvidovať v zberných strediskách komunálneho odpadu na recykláciu.

Elektrické pripojenie

Ohrievač sa dodáva s pripojovacím káblom dlhým približne 2 metre. Tento kábel musí byť pripojený do zásuvky 230 V / 50 Hz. Priemerná spotreba elektrickej energie je približne 20 W v bežnom režime vykurovania a približne 150 W počas automatického zapalovania. Pripojovací kábel musí byť položený tak, aby sa zabránilo akémukoľvek kontaktu s horúcimi alebo studenými predmetmi. vyhnúť sa vonkajším povrchom rúry s ostrými hranami.

4. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE NA

Všeobecné upozornenia a Bezpečnostné pokyny

Vždy dodržiavajte nasledujúce všeobecné upozornenia.

- Pred inštaláciou a uvedením kachlí do prevádzky si dôkladne prečítajte celý návod na obsluhu. Vždy dodržiavajte národné predpisy a zákony, ako aj miestne platné pravidlá a predpisy.
- Krbové kachle RIKA sa môžu inštalovať len v obytných priestoroch s normálnou vlhkosťou (suché miestnosti podľa VDE 0100 časť 200). Kachle nie sú odolné voči striekajúcej vode a nesmú sa inštalovať vo vlhkých miestnostiach.
- Na prepravu ohrievača sa môžu používať len schválené prepravné pomôcky s dostatočnou nosnosťou.
- Váš ohrievač nie je vhodný na použitie ako rebrík alebo lešenie.
- Pri spaľovaní paliva sa uvoľňuje tepelná energia, ktorá spôsobuje, že povrch ohrievača, dvierka, dvierka a ovládacie rukoväte, sklo dvierok, dymovody a prípadne predná stena ohrievača sa veľmi zahrievajú. Nedotýkajte sa týchto častí bez vhodného ochranného odevu alebo pomôcok, ako sú tepelne ochranné rukavice alebo ovládacie zariadenie (ovládacia rukoväť).
- Upozorníte svoje deti na toto nebezpečenstvo a počas prevádzky ohrievača ich držte mimo jeho dosahu.
- Spaľujte len povolený vykurovací materiál.
- Spaľovanie alebo vnášanie vysoko horľavých alebo výbušných látok, ako sú prázdne aerosólové plechovky a podobne, do spaľovacej komory, ako aj ich skladovanie v bezprostrednej blízkosti vykurovacieho zariadenia je prísne zakázané z dôvodu nebezpečenstva výbuchu.
- Pri ohrievaní nenosite voľný alebo ľahko horľavý odev.
- Dbajte na to, aby zo spaľovacej komory nevypadli uhlíky na horľavý materiál.
- Je zakázané umiestňovať na ohrievač alebo do jeho blízkosti predmety, ktoré nie sú odolné voči teplu.
- Neodkladajte bielizeň na sušičku, aby sa vysušila.
- Stojany na sušenie oblečenia alebo podobných predmetov musia byť umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od ohrievača - NEBEZPEČENSTVO AKÚTNEHO POŽIARU!
- Pri prevádzke ohrievača je zakázané používať vysoko horľavé a výbušné látky v tej istej alebo susedných miestnostiach.
- Ak sa rúra zahrieva v nepretržitej prevádzke, dochádza k zvýšenému opotrebovaniu, najmä tepelne namáhaných častí. Intervaly čistenia sa môžu skrátiť. Preto je nevyhnutné dodržiavať pokyny na čistenie a údržbu!

Nápoveda

V rúre sa nesmú spaľovať odpadové materiály a tekutiny!

Nápoveda

POZOR pri plnení skladovacej nádoby. Otvor nádoby na pelety je dostatočne veľký, aby sa zabezpečilo ľahké plnenie. Dávajte veľký pozor, aby pelety nespádli na konvekčné rebrá a horúce teleso sporáka. To môže spôsobiť vznik veľkého množstva dymu.

Tip

Preto odporúčame doplniť zásobník, keď je rúra studená.

Nápoveda

Nikdy nezatvárajte konvekčné otvory sporáka, aby ste zabránili prehriatiu zabudovaných komponentov!

Nápoveda

Váš sporák sa počas fáz vykurovania a chladenia rozťahuje a zmršťuje. To môže viesť k miernemu rozťahovaniu alebo praskaniu. Je to normálny proces a nie je dôvodom na reklamáciu.

Prvé zapálenie

Teleso kachlí, ako aj rôzne oceľové a liatinové časti a dymovody sú natreté žiaruvzdornou farbou. Pri prvom zapálení kachlí farba mierne zaschne. Počas tohto procesu môže vzniknúť mierny zápach. Počas fázy vytvrdzovania sa nedotýkajte natretých povrchov ani ich nečistite. Vytvrdzovanie laku je ukončené po prevádzke pri vysokom výkone.


Bezpečnostné vzdialenosti (minimálne vzdialenosti)

Nápoveda

1. K nehorľavým predmetom $a > 40 \text{ cm}$, $b > 10 \text{ cm}$
2. Na horľavé predmety a na nosné steny zo železobetónu $a > 80 \text{ cm}$, $b > 10 \text{ cm}$

Tip

pre servisné - a údržbárske práce vás žiadame, aby ste dodržali minimálnu vzdialenosť 20 cm do strany a za sporákom.



Pred nastavením

Nosnosť podlahy

Pred inštaláciou kachlí sa uistite, že nosnosť podkladu unesie hmotnosť kachlí.

Nápoveda

Na krbe sa nesmú vykonávať žiadne zmeny. Tým sa nevyhnutne zruší záruka a garancia.

Ochrana pôdy


Pri horľavých podlahách (drevo, koberec atď.) sa odporúča základná doska zo skla, oceľového plechu alebo keramiky. Dbajte na dodržiavanie predpisov a nariadení platných v danej krajine.

Pripojenie dymovodu


- Dymovody sú obzvlášť nebezpečným zdrojom úniku spalín a nebezpečenstva požiaru. Na ich zabezpečenie a inštaláciu si zavolajte licencovanú špecializovanú firmu.
- Pri pripájaní dymovodu ku komínu v oblasti drevom obložených stien dodržiavajte príslušné inšalačné pokyny.
- Za nepriaznivých poveternostných podmienok je nevyhnutné venovať pozornosť tvorbe dymu (inverzné poveternostné podmienky) a podmienkam prievanu.
- Ak sa privádza príliš málo spaľovacieho vzduchu, váš dom môže byť zadymený alebo z neho môžu unikáť spaliny. Vo vykurovacom zariadení a v komíne sa tiež môžu tvoriť škodlivé usadeniny.
- Ak spaliny unikajú, nechajte oheň zhasnúť a skontrolujte, či je otvor na prívod vzduchu voľný a či sú spalínové kanály a rúra kachlí čisté. Ak máte akékoľvek pochybnosti, obráťte sa na kominárskeho majstra, pretože porucha ťahu môže súvisieť aj s vaším komínom.

Správne pripojenie komína

Existujú rôzne spôsoby pripojenia kachlí ku komínu (krbu), napr:



1) Ťahový štít, 2) Komín (dymovod), 3) Revízny otvor



1) Ťahový štít, 2) dvojstenné potrubie z nehrdzavejúcej ocele, 3) kontrolný otvor

Pre výber pripojenia a zabezpečenie správneho spojenia medzi kachľami a komínom (krbom) si prečítajte kapitolu "INŠTALÁCIA KOMÍNA" alebo požiadajte miestneho kominára.

Sporáky typu 1 (BA 1):

- Vhodné pre viac osôb. (Vezmite, prosím, na vedomie rôzne predpisy v jednotlivých krajinách.)
- Tieto sa môžu prevádzkovať len so zatvorenými dverkami spaľovacej komory.
- Keď sa kachle nepoužívajú, dverka ohniska musia byť zatvorené.
- Nesprávny výpočet a dimenzovanie komína môže viesť k tvorbe sadzí v komíne, t. j. k usadzovaniu vysoko horľavých látok, ako sú sadze a dechť, a následne k požiaru komína.
- V prípade požiaru v komíne odpojte sporák od elektrickej siete. Zavolajte hasičov a odveďte seba aj všetkých susedov do bezpečia!

Dôležitá poznámka

Vaše peletové kachle sú testované ako peletové kachle nezávislé od okolitého vzduchu v súlade s normou EN14785 a môžu byť prevádzkované ako kachle závislé od okolitého vzduchu alebo nezávislé od okolitého vzduchu.

PREVÁDZKA NEZÁVISLÁ OD VZDUCHU V MIESTNOSTI:

Ak sú prívodný vzduchový kanál a dymovody utesnené, kachle zodpovedajú typu FC62x priestorovo utesnených krbov v súlade so zásadami schvaľovania Nemeckého inštitútu pre stavebnú techniku (DIBt). Vzhľadom na spôsob prevádzky s kachle môžu inštalovať aj v úžitkových jednotkách, ktoré sú trvalo vzduchotesné v súlade so súčasným stavom techniky, ako aj v úžitkových jednotkách, ktoré sú vybavené mechanickým vetraním alebo odsávaním.

PREVÁDZKA ZÁVISLÁ OD VZDUCHU V MIESTNOSTI:


V kombinácii s vetracími systémami (napr. systémy riadeného vetrania, odsávacie ventilátory atď.) sa musí zabezpečiť, aby sa kachle a vetrací systém vzájomne monitorovali a zabezpečovali (napr. prostredníctvom regulátora diferenčného tlaku atď.). Musí byť zabezpečený potrebný prívod spaľovacieho vzduchu cca 20 m³/h.

Vždy dodržiavajte platné miestne predpisy a pravidlá po konzultácii s miestnym kominárom. Nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za zmeny vykonané po tom, ako bol tento návod daný do tlače. Vyhradzujeme si právo na zmeny.

Konvekčný vzduchový kanál

Len pre pece s funkciou MULTIAIR:

Na konvekčný ventilátor je z výroby namontovaný kryt, ktorý zabraňuje vyžarovaniu tepla priamo na stenu.



Prevádzka bez krytu alebo bez pripojeného konvekčného potrubia nie je povolená. V opačnom prípade zaniká záruka a za škody sa nepreberá žiadna zodpovednosť.

- Objem a teplota konvekčného vzduchu pre každý ventilátor sú určené na vykurovanie jednej ďalšej miestnosti.
- Dodržiavajte predpisy o požiarnej ochrane platné pre danú krajinu a región a situáciu s pripojením si vyjasnite so zodpovedným orgánom.
- Teplota konvekčného vzduchu na výstupe zo spotrebiča je max. 180 °C.
- Konvekčný vzduchový kanál by mal byť čo najkratší.
- Udržujte počet vychýlenia čo najnižší.

Nápoveda

Pri pripájaní konvekčného vzduchovodu dodržiavajte vnútroštátne predpisy a predpisy o stavebnej a protipožiarnej ochrane platné v danej krajine. Inštaláciu a montáž smie vykonávať len autorizovaná odborná firma.

5. INŠTALÁCIA PECE

Nápoveda

Inštaláciu môže vykonávať len autorizovaná špecializovaná firma.

Nápoveda

Dodržiavajte platné regionálne bezpečnostné a stavebné predpisy. V tejto súvislosti sa obráťte na svojho kominárskeho majstra.

Nápoveda

Používajte len tepelne odolné tesniace materiály a vhodné tesniace pásy, tepelne odolný silikón a minerálnu vlnu.

Nápoveda

Uistite sa, že dymovod nevyčnieva do voľného prierezu komína.

Nápoveda

Ak sú vaše kachle určené na prevádzku nezávislú od okolitého vzduchu, musia byť rúrkové prípojky kachlí pre túto aplikáciu trvalo utesnené. Na pripevnenie rúry kachlí ku kužeľovitej objímke dymovodu a na jej zasunutie do vložky komína použite vhodný žiaruvzdorný silikón.

Nápoveda

Sporák sa nikdy nesmie premiestňovať na nechránenú pôdu. Ako montážna pomôcka a základňa je ideálna napríklad silná vlnitá lepenka, kartón alebo nepoužívaný koberec. Môžete ich použiť aj na opatrné premiestňovanie kachlí.

Na profesionálne pripojenie odporúčame originálne dymovody z radu dymovodov RIKA.

Pripojenie na komín (dymovod)

- Spotrebič musí byť pripojený ku komínu odolnému voči vlhkosti, ktorý je schválený pre tuhé palivá. Je možné odchýliť sa od požiadavky na necitlivosť na vlhkosť, ak výpočet komína ukazuje suchú prevádzku.
- Komín musí mať priemer 100 mm pre peletové spotrebiče a 130-150 mm pre spotrebiče na kusové drevo v závislosti od modelu kachlí.
- Vyhňte sa príliš dlhým cestám spalín do komína. Vodorovná dĺžka potrubia na odvod spalín by nemala presiahnuť 1,5 metra.
- Vyhňte sa mnohým zmenám smeru prúdenia spalín do komína. V potrubí na odvod spalín by sa mali použiť maximálne 3 ohyby.
- Použite spojovací kus s čistiacim otvorom.
- Konektory musia byť vyrobené z kovu a musia spĺňať požiadavky normy (inštalácia spojov musí byť vzduchotesná).
- Pred inštaláciou sa musí vykonať výpočet komína. Overenie musí byť vykonané pre jednu osobu v súlade s normou EN13384-1 a pre viac osôb v súlade s normou EN13384-2.
- Maximálny prírodný tlak (komínový ťah) by nemal prekročiť 15 Pa.
- Odvod spalín musí byť zaručený aj v prípade dočasného výpadku elektrickej energie.

Nápoveda

Pri pripojení k viacerým komínom sa môžu vyžadovať ďalšie bezpečnostné zariadenia v závislosti od vnútroštátnych predpisov.

Nápoveda

Je potrebné zabrániť vnikaniu kondenzátu cez pripojenie na dymovod. Pri kombinovaných kachliach sa musí použiť potrubie na zachytávanie kondenzátu pre stropnú prípojku alebo prípojku dymovodu v hornej časti. Poškodenie spôsobené kondenzáciou je vylúčené zo záruky a ručenia.

Pripojenie na komín z nehrdzavejúcej ocele (Krb)

Pripojenie sa musí vypočítať a overiť podľa normy EN13384-1 alebo EN13384-2.

Môžu sa používať len izolované (dvojstenné) rúry z nehrdzavejúcej ocele (ohybné hliníkové alebo oceľové rúry nie sú povolené).

Musí byť k dispozícii kontrolná klapka na pravidelnú kontrolu a čistenie.

Pripojenie ku komínu musí byť vzduchotesné.

Spaľovací vzduch

Každý proces spaľovania si vyžaduje kyslík zo vzduchu okolo nás. Tento takzvaný spaľovací vzduch sa v individuálnych kachliach získava z obytného priestoru bez pripojenia externého spaľovacieho vzduchu.

Tento odsávaný vzduch sa musí vrátiť späť do obytného priestoru. V moderných bytoch veľmi tesne utesnené okná a dvere znamenajú, že dovnútra môže prúdiť príliš málo vzduchu. Situácia sa stáva problematickou aj vtedy, ak sú v byte ďalšie vetracie otvory (napr. v kuchyni alebo na WC). Ak nemôžete privádzať externý spaľovací vzduch, vetrajte miestnosť niekoľkokrát denne, aby ste zabránili podtlaku v miestnosti alebo zlému spaľovaniu.

Prívod externého spaľovacieho vzduchu

Len pre spotrebiče, ktoré sú vhodné na prevádzku nezávislú od vzduchu v miestnosti.

- Na prevádzku nezávislú od vzduchu v miestnosti musí byť spaľovací vzduch privádzaný do spotrebiča zvonku cez utesnené potrubie. Podľa EnEV by sa malo dať potrubie spaľovacieho vzduchu uzavrieť. Poloha otvorenej/zatvorenej musí byť jasne rozpoznateľná.
- K prípojke nasávania prípojky rúru s Ø 125 mm pre krbové kachle a kombinované kachle alebo s Ø 50 mm alebo Ø 60 mm pre peletové kachle. Zabezpečte ho hadicovou svorkou (nie je súčasťou dodávky!). Pri peletových spotrebičoch s dlhšou pripojovacou rúrkou je potrebné po približne 1 m zväčšiť priemer na približne 100 mm.
- Aby sa zabezpečil dostatočný prívod vzduchu, potrubie by nemalo byť dlhšie ako 4 metre a malo by mať maximálne 3 ohyby.
- Ak potrubie vedie von, musí byť ukončené vetrolamom.
- V extrémne chladnom počasí sa uistite, že otvor prívodu vzduchu nie je zľadovatý (skontrolujte).
- Spaľovací vzduch je možné nasávať aj priamo z inej dostatočne vetranej miestnosti (napr. z pivnice).
- Potrubie spaľovacieho vzduchu musí byť pripojené k prípojke vzduchu spotrebiča tak, aby bolo trvalo utesnené (lepidlom alebo tmelom).
- Ak sa kachle dlhší čas nepoužívajú, musí sa uzavrieť prívod spaľovacieho vzduchu, aby sa zabránilo vnikaniu vlhkosti do kachlí.

Nápoveda

Upozorňujeme, že problémy môžu nastať, ak je spaľovací vzduch privádzaný z integrovanej komínovej vetracej šachty. Predhrievanie spaľovacieho vzduchu spôsobuje tepelný efekt, ktorý pôsobí proti smeru prúdenia. Zvýšené tlakové straty znižujú podtlak v spaľovacej komore. Výrobca krbu musí zaručiť, že odpor pre spaľovací vzduch je max. 2 Pa, a to aj za najťažších podmienok.

Ak jedna alebo viacero z týchto podmienok NEPLATÍ, zvyčajne to má za následok zlé spaľovanie v kachliach a/alebo podtlak vzduchu v miestnosti inštalácie.

Čo sú pelety?

Drevené pelety sú štandardizovaným palivom. Každý výrobca musí dodržiavať určité požiadavky, aby bolo vykurovanie peletami bezchybné a energeticky účinné. Pelety sa vyrábajú z drevného odpadu z pil a hobľovní, ako aj z odpadového dreva z lesných prevádzok. Tieto suroviny sa drvia, sušia a lisujú do pelet bez akýchkoľvek spojív.

ENplus - Pelety

Táto norma pre pelety stanovuje referenčnú hodnotu bezpečnosti na európskom trhu s peletami. Identifikačné čísla zabezpečujú výsledovateľnosť pelet. Výrobné zariadenia výrobcov pelet a výrobný proces sa každoročne kontrolujú.

Systém zabezpečenia kvality zaručuje, že pelety skutočne spĺňajú požiadavky novej normy, a tým aj predpoklad bezproblémovej prevádzky vykurovania.



Špecifikácia drevných pelet podľa ENplus - A1

Parametre	Jednotka	ENplus-A1
Priemer	mm	6 (± 1) ²⁾
Dĺžka	mm	3,15-40 ³⁾
Sypná hustota	kg/m ³	≥ 600
Výhrevnosť	MJ/kg	$\geq 16,5$
Obsah vody	Ma.-%	≤ 10
Jemná frakcia ($< 3,15$ mm)	Ma.-%	≤ 1
Mechanická pevnosť	Ma.-%	$\geq 97,5$ ⁴⁾
Obsah popola	Ma.-% ¹⁾	$\leq 0,7$
Teplota mäknutia popola	(DT) °C	≥ 1200
Obsah chlóru	Ma.-% ¹⁾	$\leq 0,02$
Obsah síry	Ma.-% ¹⁾	$\leq 0,03$
Obsah dusíka	Ma.-% ¹⁾	$\leq 0,3$
Obsah medi	mg/kg ¹⁾	≤ 10
Obsah chrómu	mg/kg ¹⁾	≤ 10
Obsah arzénu	mg/kg ¹⁾	≤ 1
Obsah kadmia	mg/kg ¹⁾	$\leq 0,5$
Obsah ortuti	mg/kg ¹⁾	$\leq 0,1$
Hlavný obsah	mg/kg ¹⁾	≤ 10
Obsah niklu	mg/kg ¹⁾	≤ 10
Obsah zinku	mg/kg ¹⁾	≤ 100

1) v bezvodom stave

2) Musí sa uviesť priemer

3) maximálne 1 % pelet môže byť dlhších ako 40 mm, max. dĺžka 45 mm

4) Pre merania s lignotesterom (vnútorná kontrola) platí limitná hodnota $\geq 97,7$ ma%.

Vaše kachle sú schválené len na spaľovanie drevných pelet kontrolovanej kvality. Od svojho predajcu peletových kachlí si vyžiadajte testované palivo a zoznam monitorovaných výrobcov paliva.

Nápoveda

Spaľujte len certifikované pelety v súlade s normou ENplus - A1. Používanie menej kvalitného alebo neautorizovaného paliva na pelety zhoršuje funkciu vašich peletových kachlí a môže tiež viesť k strate záruky, ručenia a súvisiacej zodpovednosti za výrobok.

Nápoveda

Spaľovanie iných ako peletovaných tuhých palív (slama, kukurica, drevná štiepka atď.) nie je povolené! Dodržiavajte zákaz spaľovania odpadu! Nedodržanie týchto predpisov má za následok stratu platnosti všetkých záručných a pozáručných nárokov a môže ohroziť bezpečnosť spotrebiča!

Pridávanie paliva počas Prevádzka na pelety

Nápoveda

POZOR pri plnení! Vrečko na pelety sa nesmie dostať do kontaktu s horúcim sporákom. Okamžite odstráňte všetky pelety, ktoré spadli vedľa zásobníka!

Aby ste predišli náhodnému zhasnutiu ohňa z dôvodu nedostatku paliva, odporúčame udržiavať v zásobníku primeranú hladinu. Hladinu paliva často kontrolujte. Veko nádoby však musí byť vždy zatvorené, s výnimkou plnenia.

Pri plnení násypky počas prevádzky (otvorenie veka násypky) sa spustí dúchadlo a doprava pelet sa preruší; prevádzka sa obnoví až po zatvorení veka násypky (len pre spotrebiče s magnetickým spínačom).

Kapacita zásobníka na pelety: (pozri TECHNICKÉ ÚDAJE)

Skladovanie pelet

Aby drevné pelety bez problémov horeli, je nevyhnutné skladovať palivo na suchom mieste a bez nečistôt.

Pelety by sa nemali skladovať vonku alebo vystavené atmosfére, a to ani vo vreciach. Môže to viesť k zablokovaniu šnekového dopravníka.

Nápoveda

Záruka sa nevzťahuje na skrutkové zátky.

7. TECHNOLÓGIA A BEZPEČNOSTNÉ FUNKCIE

Najvyššia úroveň technológie a bezpečnosti peliet je výsledkom desaťročí výskumu a vývoja. Praktické výhody vášho spotrebiča na pelety sú presvedčivé.

Jednoduchosť používania

Integrovaný ovládací panel umožňuje mimoriadne rýchle a jednoduché ovládanie spotrebiča na pelety: Používateľsky prívetivé rozhranie zabezpečuje intuitívne ovládanie.

Najvyššia účinnosť - najnižšie emisie

Všetky procesy prebiehajú v rúre automaticky. Faktory

- Kontrola vzduchu
- Monitorovanie teploty
- Pridávanie peliet

sú navzájom neustále harmonizované. To zaručuje optimálne spaľovanie. Výsledkom je nízka spotreba a veľmi dobré hodnoty emisií výfukových plynov pod povolenými limitmi.



Nápoveda

Vďaka automatickej regulácii sú počas prevádzky počuteľné zvuky plameňa, padajúce pelety a aktivácia elektronických komponentov.

DAR - dynamická regulácia vzduchu

Snímač diferenčného tlaku v systéme prívodu vzduchu meria prietok vzduchu. Otáčky ventilátora sa podľa toho automaticky upravujú a zaručujú optimálne spaľovanie.

Týmto spôsobom sa monitoruje aj vzduchový kanál externého prívodu vzduchu.

Monitorovanie podtlaku

Integrovaný monitor tlaku nepretržite monitoruje podtlak v spaľovacej komore počas prevádzky. Ak tlak klesne pod definovanú hraničnú hodnotu, nie je možné zaručiť bezchybnú prevádzku. Prevádzka vykurovania sa zastaví s chybovým hlásením.



Nápoveda

Ak tlak vzduchu v miestnosti inštalácie klesne, napr. v dôsledku zapnutia odsávacieho ventilátora alebo ventilátora WC v domácnosti, tlakový spínač zastaví prevádzku vykurovania. Počas vykurovacej prevádzky zabezpečte dostatočný prívod čerstvého vzduchu do inštalácie miestnosti!

Vypnutie pri nízkej teplote

Ak sa pec ochladí pod minimálnu teplotu, prevádzka vykurovania sa zastaví. K tomuto vypnutiu môže dôjsť napríklad aj vtedy, ak sa pelety zapália neskoro.

Elektrická nadprúdová ochrana

Spotrebič je chránený proti nadprúdu hlavnou poistkou (na zadnej strane spotrebiča).

Automatický cyklus čistenia

Otáčky ventilátora spalín sa každú hodinu na krátky čas zvýšia, aby sa popol vyfúkal zo spaľovacej komory a zvýšila sa tak bezpečnosť prevádzky.

Len pre rúry s výklopným roštom:

Každých 6 hodín (nastaviteľný interval) prebieha aj automatický cyklus čistenia. Sporák sa prepne do režimu vyhorenia, potom sa vykoná proces vyklopenia a následne sa znovu zapáli. Proces vyklápania sa používa na presun popola a slinku z výpalného žľabu do popolníka.



Nápoveda

Táto doplnková funkcia v žiadnom prípade nenahrádza ručné čistenie, ktoré je opísané v časti STAROSTLIVOSŤ a ČISTENIE, ktoré sa musí vykonávať pravidelne.



Nápoveda

Počas procesu automatického vyklápania môže dochádzať k dočasnému hluku spôsobenému rotačným pohybom vyklápacieho roštu.

Monitorovanie komponentov

Všetky použité elektrické komponenty sú počas prevádzky nepretržite monitorované. Ak je niektorý komponent chybný alebo ho nemožno správne ovládať, prevádzka sa zastaví a vydá sa varovné alebo chybové hlásenie (pozri UPOZORNENIA a CHYBOVÉ HESLÁ).

Monitorovanie skrutkového motora

Príliš dlhé alebo príliš vlhké pelety a pelety s príliš vysokým obsahom prachu (pozri časť MALÉ PELETY) môžu spôsobiť tzv. zablokovanie skrutky v kanáli skrutky. K tomu môže dôjsť aj vtedy, ak sa pelety nahromadia v spaľovacom žľabe a zaostané pelety sa dostanú do šnekového kanála. V dôsledku zvýšenej spotreby prúdu motora šneku sa spustí chybové hlásenie OUTPUT MOTOR BLOCKED. Prevádzka pece sa zastaví. Okamžite kontaktujte zákaznícky servis!

Výpadok napájania (počas vykurovacej prevádzky)

Po krátkom výpadku napájania pokračujú prevádzkové funkcie nastavené pred výpadkom napájania. Ak výpadok napájania trvá o niečo dlhšie, sporák sa prepne do štartovacej fázy, ak je ešte dostatočná teplota alebo dostatok uhlíkov. Pod určitou teplotou sa sporák prepne do fázy vyhorenia. Ventilátor spalín pokračuje v prevádzke, aby sa spálili všetky zvyšky peliet (trvanie cca 10 min). Potom sa kachle automaticky znovu spustia.

Výpadok napájania (počas štartovacej fázy)

Proces štartovania pokračuje aj po krátkom výpadku napájania. Ak výpadok napájania trvá dlhšie, sporák sa prepne do režimu vyhorenia. Ventilátor spalín pokračuje v prevádzke, aby sa spálili všetky zvyšky peliet (trvanie cca 10 min). Potom sa kachle automaticky znovu spustia.

8. MOŽNOSTI POHODLIA

Izbový senzor/rádiový izbový senzor


Táto možnosť vám umožňuje ovládať sporák prostredníctvom izbovej teploty. Okrem izbovej teploty môžete nastaviť aj požadovaný čas ohrevu. Počas časov vykurovania sa udržiava vami zvolená izbová teplota.

Podrobnejšie informácie nájdete v návode na obsluhu izbového snímača alebo bezdrôtového izbového snímača.

Rozhranie

pre rôzne možnosti

SENSOR POL'A a SENSOR RÁDIO OBVODU musia byť pripojené k rozhraniu (zadná strana rúry/vnútri spotrebiča) pomocou dodaného pripojovacieho kábla.



(stav dodania)

Externá žiadosť

- Vákuový regulátor* pre viacnásobné priradenie (napr. BROKO - predvolene zapnuté, pozri nastavenia)
- Externý izbový termostat*, otočný regulátor* (v spojení s MULTIAIR)
- Kontaktný spínač (napr.: odsávací kapota*)

* Odstráňte káblový mostík a pripojte dvojpolový kábel s prierezom 0,5 - 0,75 mm⁽²⁾.

Ak váš sporák dostane externú požiadavku na zastavenie prevádzky, trvá približne jednu minútu, kým sa vypne.

Nápoveda

Ak nie je pripojený káblový mostík ani externá požiadavka (napr. externý izbový termostat), prevádzka nie je možná. Externá požiadavka má prednosť pred všetkými prevádzkovými režimami (MANUAL/AUTOMATIC/COMFORT).

Sériové rozhranie

- Izbový snímač RIKA / bezdrôtový izbový snímač RIKA (voliteľne k dispozícii)
- RIKA GSM Control (voliteľne k dispozícii)

Pripojenie USB

- RIKA FIRENET (voliteľne k dispozícii)

Externý izbový termostat

Váš sporák má na zadnej stene umiestnené rozhranie, ku ktorému môžete pripojiť štandardný izbový termostat. To si vyžaduje použitie dvojpolového kábla s prierezom 0,5 - 0,75 mm², ktorý musíte pripojiť namiesto káblového mostíka namontovaného pri dodávke.

Externé pripojenie Káblový mostík

Ak má byť váš sporák ovládaný externým izbovým termostatom, musíte namiesto štandardného zabudovaného káblového mostíka pripojiť externý izbový termostat.

Pripojený externý izbový termostat môže byť prevádzkovaný v MANUÁLNOH alebo AUTOMATICKOM REŽIME. V oboch režimoch sa používa aktuálne nastavený vykurovací výkon a v AUTOMATICKOM REŽIME sa môžu aktivovať aj časy vykurovania nastavené na zariadení.

V hlavnom menu INFO môžete v položke Info - Inputs (Informácie - Vstupy) zistiť, či je externá požiadavka aktuálne aktívna.

Ak váš sporák dostane externú požiadavku na zastavenie prevádzky, trvá približne 5 minút, kým sa vypne. Všetky ostatné nastavenia nájdete v návode na obsluhu dodanom s externým izbovým termostatom.

Nápoveda

Ak nie je pripojený káblový mostík ani externý izbový termostat, prevádzka nie je možná. Externá požiadavka má prednosť pred všetkými prevádzkovými režimami (MANUAL/AUTOMATIC/COMFORT).

Možnosť RIKA FIRENET 2. generácie

Vhodné len pre kombinované a peletové kachle s dotykovým displejom od verzie V2.29 a vyššej

Modul FIRENET pripojí váš sporák k internetu. Ku kachliam sa môžete pripojiť z akéhokoľvek zariadenia s prístupom na internet (tablet, počítač, smartfón atď.). To vám umožní vyvolať prevádzkový stav a rôzne informácie a vykonať nastavenia na diaľku.

Ďalšie informácie vám poskytne váš špecializovaný predajca.

Hlasové ovládanie RIKA VOICE

Len pre kombinované a peletové kachle s dotykovým displejom od verzie V2.26 v kombinácii s modulom RIKA FIRENET a Amazon Alexa

Pomocou funkcie RIKA VOICE môžete ovládať sporák RIKA jednoducho pomocou hlasových príkazov. Zapnite alebo vypnite, zmeňte prevádzkové režimy alebo nastavte požadovaný tepelný výkon či teplotu v miestnosti: stačí krátka veta!

Viac informácií nájdete na www.rika.at alebo u svojho špecializovaného predajcu.

9. STAROSTLIVOSŤ

Frekvencia čistenia kachlí a intervaly údržby závisia od paliva, ktoré používate. Vysoká vlhkosť, popol, prach a hobliny môžu viac ako zdvojnásobiť potrebné intervaly údržby. Chceli by sme ešte raz zdôrazniť, že ako palivo môžete používať len testované a odporúčané drevené pelety.

Nápoveda

V popole môžu byť ukryté zápalky - plňte len do plechových nádob! Po vychladnutí zlikvidujte do zvyškového odpadu!

Nápoveda

Odporúčame, aby všetky údržbárske práce vykonávala špecializovaná spoločnosť aspoň raz ročne.

Čistenie lakovaných povrchov

(Ak sa vyžaduje)

Natreté povrchy utrite vlhkou handričkou, nedrhňte. Nepoužívajte čistiace prostriedky na báze rozpúšťadiel.

Otváranie dvierok spaľovacej komory

K novým peletovým kachliam dostanete kľúč, ktorý sa používa na otváranie alebo zatváranie dvierok ohniska. Tento kľúč môžete zavesiť aj na zadnú stranu kachlí.


Čistenie skla dverí

(Ak sa vyžaduje)

Pri tuhých palivách, najmä pri veľmi jemnom popole z drevených peliet, dochádza k zahmlievaniu prieszoru, ktorý môže byť svetlý alebo tmavý v závislosti od kvality peliet (najmä pri nízkom výkone). Sklo dvierok spaľovacej komory je najlepšie čistiť vlhkou handričkou. Usadené nečistoty možno odstrániť špeciálnym čistiacim prostriedkom (bez korozívnych kyselín a rozpúšťadiel - nebezpečenstvo pre povrch skla), ktorý je k dispozícii u špecializovaného predajcu kachlí.

Nápoveda

Zvyšky popola sa môžu tvoriť aj medzi dvoma sklami. Ak ich chcete vyčistiť, demontujte držiaky skla v hornej/dolnej časti a vyberte sklo.




8



Čistenie snímača teploty plameňa


V pravidelných intervaloch odstraňujte nánosy popola zo snímača teploty plameňa. Použite na to čistú čistiacu handričku alebo noviny.




Čistenie spaľovacej komory

(1x denne)

Uistite sa, že otvory na prívod vzduchu nie sú zablokované popolom alebo slinkom. Odstráňte slinkom dodanou kefou a potom vysajte spaľovaciu komoru. Spaľovaciu komoru možno ľahko vyčistiť vo vnútri kachlí.



Odstráňte zásobník a vyčistite aj priestor pod ním.



Pri čistení kefkou dávajte pozor, aby ste nepoškodili zapalovanie. Vysajte zapalovaciu trubicu vysávačom.

Nápoveda

Spaľovaciu komoru pravidelne čistite. Čistite ho však len vtedy, keď je studený a žeravé uhľiky vyhasli!



Tip

Váš špecializovaný predajca RIKa vám rád poradí a môže vám ponúknuť zmluvu o údržbe.



V závislosti od spotreby peliet sa na displeji v pravidelných intervaloch zobrazuje výzva na vyčistenie kachlí. Hlásenie môžete potvrdiť na dotykovom displeji a pokračovať v prevádzke. Pri najbližšej príležitosti kachle vyčistite.

Potom vynulujte počítadlo v ponuke **NASTAVENIA**, podponuka **RESETY** podľa návodu na obsluhu TOUCHDISPLAY.

Tip

Pokiaľ interval čistenia nenastavíte, správa sa bude zobrazovať v pravidelných intervaloch.



Nápoveda

Čistenie vykonávajte až po vytiahnutí sieťovej zástrčky zo zásuvky a úplnom vychladnutí rúry!



Konvekčné otvory vzduchu

Odsávanie vy na konvekčné otvory pravidelne bez prachových usadenín.

Pred začiatkom novej vykurovacej sezóny by sa mali kachle dôkladne vyčistiť, aby sa zabránilo nadmernému zápachu.

Nápoveda

Nikdy nezatvárajte konvekčné otvory sporáka, aby ste zabránili prehriatiu zabudovaných komponentov!



Čistenie odvodov spalín

(1 x ročne)

Odstráňte dymovody, potom skontrolujte a vyčistite komínové pripojenie. Usadeniny sadzí a prachu v kachliach a dymovodoch môžete vyčistiť kefou a povysávať.

Nápoveda

Nahromadený popolček môže zhoršiť výkon kachlí a predstavovať bezpečnostné riziko!



Kontrola tesnení

(raz ročne)

Stav tesnení by sa mal kontrolovať aspoň raz ročne. V závislosti od stavu tesnení ich opravte alebo vymeňte.

Nápoveda

Iba neporušené tesnenia zaručujú dokonalú funkčnosť vášho sporáka!



Tip

Tesnenia a sady tesnení nájdete v zozname náhradných dielov.



Kontrola ložíška

(1 x ročne)

Všetky nainštalované ložiská (napr. šnekové ložiská) by sa mali kontrolovať aspoň raz ročne a v závislosti od ich stavu vyčistiť alebo vymeniť.

Vyčistite zberné potrubie nasávaného vzduchu

V prípade potreby vysajte dýzu na prívod vzduchu.

Nápoveda

Vysávajte sporák, len keď je studený! V opačnom prípade by ste mohli vysať žeravé uhlíky - nebezpečenstvo požiaru!




Čistenie zásobníka na pelety

Úplne vyprázdnenú nádobu nenapĺňajte ihneď, ale odstráňte zvyšky (prach, triesky atď.) z prázdnej nádoby. Počas tohto procesu musí byť spotrebič odpojený od elektrickej siete!



Dymovody a Čistenie zberného kanála spalín

Kanály na odvod spalín sa nachádzajú pod spaľovacou komorou a vedľa nej.



Uvoľnite 2 skrutky a zdvihnite konvekčný kryt nahor.




Uvoľnite krídlovú maticu a odstráňte kryt ohniska.




Vysajte zvyšky spaľovania v oblasti vychýlenia vysávačom. Bočné odvody spalín a deflektory vyčistite dodanou kefou.




Uvoľnite 2 skrutky a odstráňte predný panel.



Odstráňte spodný čistiaci kryt.



Vysajte zvyšky spaľovania zo spalínových kanálov a krytu ventilátora spalín.



Demontované diely opätovne zostavte v opačnom poradí.
Obnovte interval čistenia (pozri RESET - INTERVAL ČISTENIA).

11. PROBLÉMY - MOŽNÉ RIEŠENIA

Problémový prípad 1

Oheň horí slabým oranžovým plameňom. V ohnisku sa hromadia pelety, na oknách sú sadze.

Príčina(y)

- Nedostatok spaľovacieho vzduchu
- Zlý ťah komína
- Vnútri rúry sú sadze

Možné riešenia

- Odstráňte všetok popol alebo slinky, ktoré môžu blokovať prívod vzduchu z ohniska (pozri časti STAROSTLIVOSŤ a ČISTENIE/ÚDRŽBA).
- Prechod na kvalitnejšie pelety, ak je to možné
- Skontrolujte, či nie sú spalínové kanály zanesené popolom (pozri ČISTENIE/ÚDRŽBA)
- Skontrolujte, či potrubie prívodu vzduchu alebo potrubie odvodu spalín nie je zablokované alebo upchaté.
- Skontrolujte tesnosť tesnenia dverí a tesnenia krytu omietky (pozri ČISTENIE/ÚDRŽBA)
- Vyčistite ventilátor dýchadla (pozri ČISTENIE/ÚDRŽBA)
- Nechajte si vykonať servis od autorizovanej špecializovanej spoločnosti
- Z času na čas (v závislosti od používania) sa musí každé sklo vyčistiť čistiacim prostriedkom na sklo.

Problémový prípad 2

Rúra silne zapácha.

Príčina(y)

- Fáza zapaľovania (uviedenie do prevádzky)
- Rúra je zaprášená a/alebo špinavá

Možné riešenia

- Počkajte na fázu vyhorenia a dostatočne vyvetrajte
- Pravidelne vysávajú otvory konvekčného vzduchu, aby ste odstránili usadeniny prachu

Nápoveda

Ak čistiaci kryt nie je správne utesnený, spotrebič môže nasávať "falošný vzduch", čo môže viesť k neúplnému spaľovaniu v spaľovacej komore a následne k hromadeniu peliet. **NEBEZPEČENSTVO SPÄTNÉHO HORENIA!**
Po čistení a údržbe vymeňte poškodené (porézne, roztrásené) tesnenia, aby ste zaistili, že vaše peletové kachle budú naďalej správne fungovať.

Nápoveda

Všetky tepelne namáhané skrutky a závitové prvky namažte klznou kovovou pastou, aby zostali pružné až do ďalšieho použitia. Pracovný rozsah maziva by mal byť výrazne nad 1000 °C!

Problémový prípad 3

Únik spalín počas fázy vykurovania.

Príčina(y)

- Netesné kontrolné otvory
- Príliš nízky ťah komína
- Netesnosť prípojky dymovodu

Možné riešenia

- Kontrola a výmena tesnení (dvierka spaľovacej komory, čistiaci kryt atď.)
- Kontrola komína
- Skontrolujte spoje a v prípade potreby ich znovu utesnite

Nápoveda

Upozorňujeme, že kontroly riadiacej jednotky a elektroinštalácie sa môžu vykonávať len pri vypnutom spotrebiči. Akékoľvek opravy smie vykonávať len vyškolený odborný personál.

Tip

Ak sa vyskytne chybové hlásenie, musí sa najprv odstrániť príslušná príčina a potom sa spotrebič môže uviesť späť do prevádzky potvrdením chyby prostredníctvom vnútornej obslužnej jednotky.

12. POKYNY PRE PROTOKOL O UVEDENÍ DO PREVÁDZKY

PRE PELETOVÉ A KOMBINOVANÉ SPOTREBIČE

Protokol o uvedení do prevádzky sa považuje za dokument a slúži ako základ pre záručné a garančné podmienky. Musí byť vyplnený celý, najmä údaje o spotrebiči a adresy. Práce, ktoré sa majú vykonať, sa musia po dokončení zaškrtnúť. Podpísaní potvrdzujú svojím podpisom, že všetky uvedené body boli riadne vyplnené.



Nápoveda

1 vyplnený protokol o uvedení do prevádzky pošlite späť na adresu: RIKÁ Innovative Ofentechnik GmbH, Müllerviertel 20, 4563 Micheldorf, Rakúsko.

Elektrické periférie / príslušenstvo

V elektrickom obvode je dôležité, aby bola prípojková skrinka uzemnená. Ak je prítomný izbový termostat, musí sa skontrolovať jeho funkcia. V prípade modemu GSM sa musí zistiť správne vykonávanie príkazov pomocou krátkych správ SMS. Zadáajte dodané príslušenstvo.

Výfukové potrubie / komín

Dymovod, komín a prívod spaľovacieho vzduchu sú súčasťou spaľovacieho systému ako celku, preto je potrebné skontrolovať aj ich správnu konštrukciu. Vo všeobecnosti by mali byť zástrčkové spoje tesné, pretože systém pracuje s pretlakom. Potrubie na odvod spalín má priemer 100 mm (pri peletových kachliach) alebo 130 mm / 150 mm (pri kombinovaných kachliach), čo je na krátke vzdialenosti úplne postačujúce. Ak je v kombinácii s dymovodom viacero priehybov, môže sa odpor systému odvodu spalín zvýšiť do takej miery, že sa zhorší kvalita spaľovania a/alebo vznikne hluk v dôsledku vyššej rýchlosti prúdenia. Ťah spalín sa dá správne určiť len vtedy, keď je spotrebič v prevádzke pri menovitom tepelnom výkone a používa sa na posúdenie dymovodu. Ak je ťah väčší ako 15 Pa, mal by sa nainštalovať obmedzovač ťahu.

Funkcie zariadenia

Toto sú základné funkcie zariadenia, ktoré sa kontrolujú a zaškrťávajú. Ak sú funkcie zabezpečené, spotrebič je pripravený na prevádzku.

Informácie pre prevádzkovateľa

Toto je jeden z najdôležitejších bodov uvedenia do prevádzky. Je veľmi dôležité, aby prevádzkovateľ svojmu prístroju správne rozumel. Musí byť pripravený prevziať zodpovednosť za základné úlohy potrebné na zaistenie bezpečnosti prevádzky.

Zariadenie na vykurovanie biomasou kladie na obsluhu osobitné požiadavky. Zvlášť z d ň a z n i t e súvislosť medzi plnením povinností prevádzkovateľa a záručnými a garančnými podmienkami. Napríklad zablokovanie skrutky je často spôsobené používaním neoverených peliet a poruchy spotrebiča sú spôsobené nedostatočným čistením a údržbou.

Mnohým sťažnostiam možno predísť dôkladným poučením.

Funkcie zariadenia

Vysvetlenie procesov v spotrebiči p o č a s zapalovania, režimu regulácie, fázy čistenia atď.

Riadiaci systém

Vysvetlite možnosti zásahu prevádzkovateľa:

- Doplnenie zásobníka na pelety
- Funkcie a nastavenia
- Možnosti / príslušenstvo

V prípade potreby naprogramujte časy ohrevu.

Návod na obsluhu

Návod na obsluhu je dokument. Odovzdanie a odkaz na obsah nasledujúcich bodov.

Záručné podmienky

Rozdiel medzi zárukou (zákonnou) a zárukou (dobrovoľnou), podmienky záruky, definícia opotrebitelných častí, informácie o kvalite peliet, ktoré sa majú používať, a následky zlej kvality.

Pokyny na čistenie

Zariadenie na vykurovanie biomasou produkuje popol a prach. Počas pravidelnej prevádzky vykurovania je potrebné pravidelné čistenie. Zásuvka na popol sa musí pravidelne vyprázdňovať. V závislosti od typu spotrebiča by sa mali spalínové kanály čistiť raz alebo dvakrát počas vykurovacej sezóny, najlepšie odbornou firmou.

Údržba

Nápoveda

Odporúčame, aby všetky údržbárske práce vykonávala špecializovaná spoločnosť aspoň raz ročne.



Spaľovanie

Všetky dvere sa musia tesne zatvárať, aby sa zabránilo prívodu falošného vzduchu.

Adresa inštalácie

Priezvisko, meno
Ulica, číslo domu
PSČ, mesto
E-mail, telefón

Špecializovaný predajca RIKA

Pečiatka predajcu

Údaje o zariadení

Typ zariadenia	☐	☐
Sériové číslo		
Je obloženie nepoškodené?	ÁNO ☐	NIE ☐

Elektrické periferie

Uzemnená spojovacia skrinka	☐
Izbový termostat	Model
FIRENET	Model

Riadiaci systém a bezpečnostné komponenty

Bezproblémové fungovanie klapky na odvod spalín (kombinovaná rúra)	☐	☐
Testovaná plynulá prevádzka klapky spätného horenia (kombinovaná rúra)		

Spoločnosť Rika poskytuje návod na inštaláciu, obsluhu a montáž	ÁNO ☐	NIE ☐
Instalácia	ÁNO ☐	NIE ☐

POZOR:
Dodržiavanie vnútroštátnych predpisov a zákonov, ako aj miestne platné predpisy a nariadenia je zodpovedná špecializovaná firma poverená inštaláciou.

Výfukové potrubie/komín

Typ krbu	☐ MADE	☐ NEREZOVÁ OCEĽ	☐ KOMÍN
Priemer komína	Výška komína		
Komín - schválenie kominárom?	ÁNO ☐	NIE ☐	
Komínový systém	☐ INSIDE	☐ VONKAJŠIE	
Hladina mora			

Funkcie zariadenia

Test relé (test komponentov)	☐
------------------------------	--------------------------

Informácie pre prevádzkovateľa

Vysvetlenie kvality peliet (ONorm/DIN plus/ENplus-A1)	☐
Vysvetlenie funkcie zariadenia/ovládania	☐
Interval čistenia a údržby, vysvetlený kontrolný zoznam údržby	☐
Zmluva o údržbe	☐ ÁNO ☐ NIE
Vysvetlenie záručných podmienok	☐
Vysvetlenie záručných podmienok	☐

Spoločnosť RIKa Innovative Ofentechnik, 4563 Micheldorf, Müllerviertel 20 potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sa použijú výlučne na interné p o u ž i t i e , spracovanie a evidenciu. Klient potvrdzuje správnosť a zrozumiteľnosť návodu na obsluhu.

Platia naše Všeobecné zmluvné podmienky.

☐ Súhlasím s tým, aby spoločnosť RIKa Innovative Ofentechnik GmbH zhromažďovala, uchovávala a používala moje osobné údaje (meno, adresu, e-mail) na marketingové a informačné účely. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne a bezplatne odvolať na adresemarketing@rika.at.

Podpis prevádzkovateľa

Verzia softvéru	
Verzia zobrazenia	
Rok výroby	

Modem GSM	Testovaná funkcia
Poskytovateľ telefónnych služieb	
Je prítomný požiarový poplach/požiarový hlásič?	ÁNO ☐ NIE ☐
Je k dispozícii ohňovzdorná podlahová krytina?	ÁNO ☐ NIE ☐
Rôzne	

Výška miestnosti	
Vetránie miestnosti	☐ ÁNO ☐ NIE
Odsávací kryt (externé pripojenie)	☐ ÁNO ☐ NIE
Odsávanie WC	☐ ÁNO ☐ NIE
Centrálny systém vysávania	☐ ÁNO ☐ NIE

Počet odchýlok	Dĺžka dymovodov
Dymovody v systéme plug-in	S ☐ BEZ ☐ S TESNIACOU LIŠTOU
Otvory v omietke	☐ ÁNO ☐ NIE
Ťah komína (pri plnom zaťažení)	Vonkajšia teplota
Nezávislosť na vzduchu v miestnosti	☐ ÁNO ☐ NIE

Dvere/kamene/obloženie skontrolované a upravené (funkčnosť/rozmery medzier)	☐
---	--------------------------

Kefa na sadze	☐	Otvárač dverí	☐	Tepelná rukavica	☐
Preukaz na starostlivosť a údržbu	☐	k dispozícii a odovzdaný prevádzkovateľovi			
Obrázkový materiál AKTUÁLNY stav vytvorený	☐				
Vysvetlenie návodu na obsluhu, varovaní a bezpečnostných pokynov	☐				
Rúra uvedená do prevádzky spolu so zákazníkom	☐				
Ruka nad vypnutou rúrou	☐				

Miesto, dátum

ORIGINÁL - ZOSTÁVA U KLIENTA

13. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Odporúčame, aby uvedenie do prevádzky vykonal technik s osvedčením spoločnosti RIKA.

Tieto záručné podmienky sa vzťahujú len na kontinentálnu Európu. Pre všetky ostatné krajiny platia osobitné podmienky dovozcu v príslušnej krajine. V prípade pochybností alebo v prípade chýbajúcich alebo nesprávnych prekladov je vždy platná len nemecká verzia.

V záujme minimalizácie škôd v dostatočnom časovom predstihu musí reklamujúci uplatniť záručnú reklamáciu písomne u špecialistu spoločnosti RIKA alebo u autorizovaného predajcu.

Je potrebné predložiť tieto dokumenty:

- Písomný dôvod sťažnosti
- Faktúra
- Protokol o uvedení do prevádzky
- Názov modelu a sériové číslo

ZÁRUKA RIKA

5 ROKOV

na zvárané teleso pece.

Pre peletové kachle do 10 000 kg použitých peliet, ale maximálne na 5 rokov.

Záruka RIKA je obchodná záruka a záruka výrobcu (s určitými výnimkami).

To sa vzťahuje výlučne na chyby materiálu a spracovania, ako aj na bezplatné dodanie náhradných dielov. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na prácu a cestovné časy.

Predpokladom pre záručný servis je

- Môžu sa používať len originálne diely dodané výrobcom.
- Správna inštalácia kachlí v súlade s aktuálnym návodom na obsluhu v čase nákupu
- Pripojenie kachlí musí vykonať odborník s oprávnením pre takéto kachle.
- Uvedenie do prevádzky vykonáva technik s certifikátom RIKA.

Nedodržanie uvedených bodov má za následok stratu platnosti záruky!

Všetky náklady, ktoré vzniknú výrobcovi v dôsledku neoprávnenej reklamácie, budú účtované späť reklamujúcemu. Zo záruky sú vylúčené aj škody spôsobené nedodržaním pokynov výrobcu na prevádzku spotrebiča, ako napr. prehriatie, používanie nepovolených palív, neodborný zásah do spotrebiča alebo dymovodu, nesprávne nastavený komínový ťah spotrebiča alebo nedostatočný či príliš silný ťah, kondenzácia, nevykonávanie alebo nedostatočná údržba alebo čistenie, nedodržanie platných stavebných predpisov, nesprávna obsluha zo strany prevádzkovateľa alebo tretích osôb, poškodenie pri preprave a manipulácii.

ZÁKONNÉ USTANOVENIA O ZÁRUKU ZOSTÁVAJÚ ZÁRUKOU NEDOTKNUTÉ!

14. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Ako spotrebiteľ máte nárok na záruku, ktorá sa vzťahuje na všetky chyby v čase dodania. Záručná doba je dva (2) roky od dodania sporáka.

Je potrebné dodržiavať príslušné všeobecné podmienky alebo záručné ustanovenia špecializovaného predajcu RIKA.

Zo záruky sú vylúčené

1. Opotrebované diely (bežné opotrebenie, ktoré nie je spôsobené chybou)
2. časti, ktoré sú v kontakte s ohňom diely ako napr. sklo, vypalovacie podnosy, rošty, ťahacie dosky, priehradky, vymurovky spaľovacej komory (napr. šamot), keramika, zapaľovacie prvky, snímače, snímače spaľovacej komory a monitory teploty
3. Lak, povrchové nátery (napr. rukoväte, panely)
4. Tesnenia
5. Prírodné kamene, termálne kamene atď.

platný od 01.07.2023

15. INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII

Spoločnosť RIKA Innovative Ofenttechnik GmbH si stanovila za cieľ zabezpečiť, aby jej výrobky boli šetrné k životnému prostrediu počas celého životného cyklu výrobku. K tomuto cieľu sa zaväzujeme aj po skončení životného cyklu výrobku.

Nápoveda

Pre správnu likvidáciu spotrebiča odporúčame kontaktovať miestnu spoločnosť zaoberajúcu sa likvidáciou odpadu.

Nápoveda

Pre odbornú demontáž/demontáž spotrebiča sa obráťte na svojho predajcu RIKA.

Nápoveda

Odporúčame odstrániť všetky časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s ohňom, ako sú sklo, spaľovacie komory, rošty, ťahové dosky, prepážky, obloženie spaľovacej komory (napr. šamot), keramika, zapalovacie prvky, snímače, snímače spaľovacej komory a snímače teploty, a zlikvidovať ich spolu s domovým odpadom.

Informácie o jednotlivcovi Komponenty zariadenia

- Elektrické alebo elektronické komponenty:** Odstráňte elektrické a elektronické komponenty zo spotrebiča. Tieto komponenty sa nesmú likvidovať spolu so zvyškovým odpadom. Mali by byť riadne zlikvidované prostredníctvom systému spätného odberu elektrických a elektronických zariadení.
- Šamot v spaľovacej komore:** Odstráňte zo spotrebiča komponenty zo šamotu, ktoré boli nainštalované v spaľovacej komore. Ak sú prítomné, musia sa predtým odstrániť upevňovacie prvky. Šamotové komponenty, ktoré sú v kontakte s ohňom alebo spalínami, sa musia zlikvidovať; opätovné použitie alebo recyklácia nie sú možné.
- Vermikulit v spaľovacej komore:** Vermikulit, ktorý bol nainštalovaný v spaľovacej komore, zo spotrebiča odstráňte. Ak je prítomný, je potrebné predtým odstrániť upevňovacie prvky. Vermikulit, ktorý je v kontakte s ohňom alebo spalínami, sa musí zlikvidovať; nemožno ho opätovne použiť ani recyklovať.
- Sklokeramický panel:** Sklokeramický panel odstráňte pomocou vhodného nástroja. Odstráňte tesnenia, a ak sú prítomné, oddelte ich od rámu. Priehľadné sklokeramické tabule sa vo všeobecnosti môžu recyklovať, ale musia sa rozdeliť na dekorované a nedekorované tabule. Sklokeramickú tabuľu možno zlikvidovať ako stavebný odpad.
- Oceľový plech:** Demontáž oceľových komponentov spotrebiča odskrutkovaním alebo ohnutím (prípadne mechanickým rozdrvením). Ak sú prítomné, odstráňte predtým tesnenia. Súčasti z oceľového plechu zlikvidujte ako kovový šrot.
- Liatina:** Liatinové súčasti spotrebiča demontujte odskrutkovaním alebo vyskrutkovaním (prípadne mechanickým rozdrvením). Ak sú prítomné, odstráňte predtým tesnenia. Liatinové časti zlikvidujte ako kovový šrot.
- Prírodný kameň:** Existujúci prírodný kameň mechanicky odstráňte zo zariadenia a zlikvidujte ako stavebný odpad.
- Tesnenia (sklenené vlákno):** Odstráňte tesnenia zo spotrebiča mechanicky. Tieto komponenty sa nesmú likvidovať spolu so zvyškovým odpadom, pretože odpad zo sklenených vlákien sa nedá zničiť spaľovaním. Tesnenia likvidujte ako sklenené a keramické vlákna (umelé minerálne vlákna).
- Kovové rukoväte a ozdobné prvky:** Ak sú prítomné, odstráňte alebo demontujte kovové rukoväte a ozdobné prvky a zlikvidujte ich ako kovový šrot.

Nápoveda

Dodržiavajte miestne možnosti likvidácie všetkých komponentov.

Výňatok z kódu odpadu nariadenia o európskom katalógu odpadov

Katalóg odpadov

Misa na odpad	Typ odpadu
15 01 03	Drevené obaly
17 01 03	Obklady a keramika
17 02 02	Sklo
17 04 05	Železo a oceľ
17 05 04	Pôda a kamene

Likvidácia a recyklácia elektrických zariadení

Implementáciou európskej smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a ďalších miestnych predpisov podporujeme rozvoj systémov spätného odberu a recyklácie.

Staré spotrebiče môžete jednoducho odovzdať do zberných stredísk komunálneho odpadu na recykláciu. Dodržiavajte vnútroštátne predpisy.



Spotrebič sa nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.

16. SÚLAD S PREDPISMI EÚ



Tento výrobok je v súlade s predpismi EÚ.

Spoločnosť RIKA Innovative Ofenttechnik GmbH týmto vyhlasuje, že tento spotrebič spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc 2014/30/EÚ, 2014/35/EÚ, 2014/53/EÚ a 2011/65/EÚ, splnené.

Aktuálna platná verzia DoC (vyhlásenie o zhode) je k dispozícii na adrese www.rika.at.



RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

Müllerviertel 20

4563 Micheldorf / RAKÚSKO

Tel.: +43 (0)7582/686 - 41, Fax: -43

verkauf@rika.at

www.rika.at

V prípade pochybností je jedinou platnou verziou nemecká verzia.

Technické a optické zmeny, a sadzba a

S výhradou tlačových chýb

© 2025 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH